

**BOSCH**

EAS 40 – 0 711 020 205–D1
EAS 60 – 0 711 020 206–D2 bis FD 6208

KLEINE HAUSGERÄTE
Allerschneider

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 0574/00
D1
51 1003/00
D2

