





Gebrauchsanweisung
58 6192
(de,en)
Gebrauchsanweisung
58 6193
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,pt,el)

Kochbuch
58 5533


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Bratenblech
Z1510X2
Backblech Email
Z1340X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Nachrüstset Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstset Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2




- 1) 15 9864
- 2) 18 2897
- 3) 18 4047
- V01
- 18 4053
- V02
- 18 4049
- V03
- 18 4052
- V04
- 4) 42 0771
- V01
- 42 0772
- V02
- 42 0773
- V03
- 42 0774
- V04
- 5) 42 0767
- V01
- 42 0768
- V02
- 42 0769
- V03
- 42 0770
- V04



- 1) 02 6593
- 2) 17 2895
- V01, V02
- 17 2926
- V03
- 17 2958
- V04
- 3) 17 2765
- 4) 17 2646
- 5) 16 5917
- 6) 17 2643
- 7) 18 3938
- 8) 35 5648
- V01
- 35 5612
- V02
- 35 5634
- V03
- 35 5678
- V04

- 35 5647
- V01
- 35 5616
- V02
- 35 5633
- V03
- 35 5679
- V04



- 1) 15 5033
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 41 8562
- 4) 15 4836
- 5) 17 1146