





Gebrauchsanweisung
58 4887 (de,fr,it)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ21004
Backblech Alu
HZ21101
Backblech emailliert
HZ21301
Universalpfanne
HZ21401
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ21710
Teleskopauszug
3-fach
HZ21700
Profi-Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ25300
Aktiv-Kat.





1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ21610
Katalyse-Set

