




Gebrauchsanweisung
58 5517 (en)


Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 5522 (en)

Zubehoer:
HZ21004
Backblech Alu
HZ21100
Backblech emailliert
HZ21300
Universalpfanne
HZ21400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ21710
Teleskopauszug
3-fach
HZ21700
Profi-Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter

1) 01 4254





1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

