

LORS DU REMPLACEMENT DU BOURRELET
COMMANDER LA COLLE POUR LE FIXER
(VOIR REP 2)

