

Gebrauchsanweisung
 51 3375
 D1,D2
 51 5095
 D3
 (D,F,GB,I,NL)

Zubehör:


Bratpfanne
 HZ8049

Universalpfanne
 HZ8058

Backblech Alu
 HZ8062

Spritzschutz
 HZ8044

Glasbräter
 HZ9150



1) 02 8633
2) 02 8634

