


**BOSCH**

HES6821SS/03-S1,weiß
HES6821SS/04-S2,weiß

HERDE
Stand-Herde



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 4802
(S,N,DK)

Zubehör:

HEZ 15BB
Alu-Backblech

HEZ 22BB
Backblech emailiert

HEZ 16BP
Bratpfanne

HEZ 16KP
Universalpfanne

HEZ 10SP
Spritzschutzpfanne

HMZ 21GB
Glasbräter


- 1) 05 6432
- 2) 05 6967
- 3) 03 2827

**BOSCH**

HES6821SS/03-S1,weiß
HES6821SS/04-S2,weiß

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740




**BOSCH**

HES6821SS/03-S1,weiß
HES6821SS/04-S2,weiß

HERDE
Stand-Herde


Ident – Nummern – Konstante
3740



**BOSCH**

HES6821SS/03-S1,weiß
HES6821SS/04-S2,weiß

HERDE
Stand-Herde



Ident - Nummern - Konstante
3740




BOSCH

HES6821SS/03-S1,weiß
HES6821SS/04-S2,weiß

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740


1) 04 4473



**BOSCH**

HES6821SS/03-S1,weiß
HES6821SS/04-S2,weiß

HERDE
Stand-Herde



Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 02 8875
- 2) 02 8876
- 3) 02 9675
- 4) 05 6112
- 5) 05 6101
- 6) 02 8634
- 7) 02 8633

08 7670
Glasschaber