



Gebrauchsanweisung  
 51 4574  
 (D,GB,F,I,NL)  
 Einbauanleitung  
 51 3664  
 (D,F,GB,I,NL)  
 Bratzeit-Automatik-  
 Wählscheibe  
 51 3359  
 (D,F,GB,I,NL)  
 Tips und Rezepte  
 51 3804  
 (D)  
 02 1267  
 Befestigungssatz

Zubehör:  
 HZ 8042  
 Bratpfanne  
 HZ 8043  
 Alu-Backblech  
 HZ 8057  
 Universalpfanne  
 HZ 8082  
 Katalyse-Set  
 HZ 8086  
 Backblech emailliert  
 HZ 9150  
 Glasbräter

HZ10000  
 Wechselgriff  
 Messing poliert  
 HZ10001  
 Wechselgriff  
 velour-vernickelt  
 HZ10002  
 Wechselgriff  
 hochglanz-verchromt



