




1	07 1995/45 Steuerung, vollst. für Typ 510	04 3094/10 Kontakt-Finger Reversieren für Typ 91/110 M.-Nr. 110 10 001 -110 10 060	07 1941/29 4 S + 4 Ö, DIL 00-44 F/59	26	22 0312/54 Welle 50 φ x 259	07 2024/26 für Typ 510	104	04 3011/12 mit 3 Bohrungen	123	04 4425/06 Kupplung
2	10 2506/22			27	10 2650/16	04 2987/15 Kippschalter, 2-polig für Typ 91		04 3012/14 mit 2 Bohrungen	124	01 2778/02/5
3	07 2151/41 für Typ 110 07 2000/41 für Typ 510	M.-Nr. 110 10 001 -110 10 060	6	07 1942/22 07 2002/22 Signalkomb. für Typ 510	28	10 2867/10/2 10 x 1150 10 2453/17/2 10 x 1180	64	01 2588/04	125	01 2680/03/30
Einzelteile für Laufwerk zu Typ 91/110							65	04 2117/05/5	126	04 3038/03 1 Min. Schleudern Typ 91
	04 2996/21 Umschalter mit Schaltschieber für Typ 91	04 2998/12 Kontakt-Finger mit Winkel Reversieren für Typ 91/110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	8	07 1913/31 4 S + 2 Ö, L 8 07 1811/27 4 S, K 915-III-0	29	19 1032/42 kunststoffbeschichtet 19 1069/53 Edelstahl	66	01 2713/02/20		04 3039/03 1 1/2 Min. Schleudern
	04 3037/20 Micro-Kontakt mit Rolle für Typ 91/110	04 2937/06 Mikroschalter Spül- u. Waschkontakt für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	9	04 2719/10		01 2783/03/5 Stiftschraube M 10 x 30	67	01 2589/03/2	107	04 3034/04 für Typ 110
	01 2771/05/2 Schelle für Typ 91/110	04 2733/12 Umschaltkontakt für Typ 110 ab M.-Nr. 110 10 062	10	04 2582/06	30	04 2972/03/2	68	10 2657/16	108	04 3122/06 für Typ 510
	01 2770/07/2 Lasche für Typ 91/110	01 2585/04/10	11	04 2580/18	32	10 2683/41 Einbausatz Trommellagerung mit Wellenhülse	69	01 2806/03/3	109	04 2605/10 für Laugenbehälter mit Stutzen
	01 2808/07/10 Funkenkammer für Typ 91/110	Druckstift, einfach für Typ 110 ab M.-Nr. 110 10 062	12	10 1001/27/10 m		10 2655/30 Venturrohr 04 3165/33 Düse	70	16 0226/28	110	04 2964/08 Bef.-Zyl.-Schraube 04 3000/08 Bef.-Klemmfeder 04 2894/08 mit Konus 04 2964/08 Programmknopf mit Spannpatrone
	M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	01 2586/03/5 Druckstift, zweifach für Typ 110 ab M.-Nr. 110 10 062	14	10 2765/30	33	04 2993/03/5 95,5 x 4,5 für Flansch 01 3420/04/3 48 φ x 3 f. Wellenhülse	71	01 2732/03/2 BN 19 x 19 01 2741/02/2 BN 19 x 19	111	01 2753/03/10
	01 2587/01 Funkenkammer für Typ 110	07 1919/31 Synchron-Motor für Typ 91	16	10 2865/05		01 2930/04/2 Schloß für Keilriemen	72	10 2873/33/10 10 mm Profil 01 2930/04/2 Schloß	112	01 2720/04/50
	ab M.-Nr. 110 10 062	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	17	01 2656/03/5	34	04 2847/07 Eisenfilzring	73	10 2867/10/2 10 x 1150 10 2873/33/10 10 mm Profil 01 2930/04/2 Schloß	114	04 2932/05/2 M.-Nr. 91 10 001-91 10 525
	04 3215/13 Doppel-Kontakt für Typ 91, Endschalter + Dosierungs-Ventil für Typ 110	07 1919/31 Synchron-Motor für Typ 91	18	04 2758/06	35	04 2861/10 50 x 72 x 10 für Lag. ohne Wellenhülse	74	04 2890/03/3	115	01 2759/02/10
	M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	20	04 2728/05 10 2805/15 Ventil (Hahn), 1/2"		04 3910/12 58 x 72 x 10 für Lag. mit Wellenhülse	75	10 2867/10/2 10 x 1150 10 2873/33/10 10 mm Profil 01 2930/04/2 Schloß	116	01 2438/02/5
	Temp.-Wächter/ Heizung	07 1919/31 Synchron-Motor für Typ 91	21	07 1897/26 M.-Nr. 91 11 076-91 11 525	36	10 2651/25	76	10 2597/34	117	01 2050/03/5
	04 3091/10 Doppel-Kontakt für Typ 91	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061		07 1898/26 1/2"	37	04 2991/05/2	78	10 2653/08 für Typ 91/110 30/36 φ 10 2874/05 für Typ 510	118	07 1870/24
	Endschalter 1 und Endschalter 2 für Typ 110	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	22	07 1866/30 22 l/min Spule	38	04 2872/04/2	79	04 2558/05/5	119	04 2720/14
	M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061		07 1866/30 22 l/min Spule	39	04 2881/20	80	07 1951/32 3000 W, für Typ 110/510	121	07 1856/32 07 1984/33 Einbausatz (Thermostat 740 statt 735)
	Endschalter/Summer	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	24	04 2772/21 zu Pos. 21	40	10 2652/17	81	01 2826/03/5		07 1963/24 Pacco-Schalter für 3-Stufen-Thermostat
	04 3092/10 Doppel-Kontakt für Typ 91	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061		04 3176/30 zu Pos. 21a	41	04 2930/03	82	01 2825/03/2		07 1944/41 Thermostat 3-Stufen-Thermostat
	Spülen/Heizung	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061	25	22 0348/52 10 2614/15 Anschlußstück	42	16 0236/34	83	04 2561/03/5	122	04 3035/13 04 2961/08 Fühlerschutz mit Quetschnippel 01 2723/03/10 Cu-Asbeststring zu Pos. 121 c 01 2580/06/10 Cu-Asbeststring 14 x 20 (geschlossen) 01 0293/14/20 Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 80 705 Ms. vern.
	04 3093/10 Kontakt, für Typ 91 Summer	07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061		04 2994/02/2 Dichtung zu Pos. 25a	43	04 2887/20	84	04 2535/03/10		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			44	01 2729/09	85	10 2586/10		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			45	16 0224/36	86	10 2583/25		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			46	10 2870/16	87	04 2950/06/5		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			47	Vorgelegeachse	88	10 2584/22		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			48	01 2776/02/2 Druckfeder	89	10 2585/24		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			49	01 2775/17	90	01 2787/03/5		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			50	19 1073/29	91	10 2757/06		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			51	04 2882/07	92	10 2627/30		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			52	04 2873/02/2	93	ohne Kontaktstift 10 2590/29 mit Kontaktstift		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			53	10 2203/07/2 m	94	19 1027/28		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			54	04 2990/04/2	95	10 2625/25		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			55	10 2809/10	96	19 1028/27		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			56	19 0996/32/10 m	97	07 1905/14		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			57	19 1018/20/1 m	98	04 2509/06/2		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			58	07 1948/35	99	04 3009/03/5		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			59	07 1947/26 für Typ 91/110	100	Zwischenlage		
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			60		101			
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			61		102			
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			62		103			
		07 1889/18 Synchron-Motor für Typ 110 M.-Nr. 110 10 001-110 10 061			63					

138	01 2821/05 zu Pos. 137 01 2819/04 Unterlage, Fiber zu Pos. 137 13 x 3 x 60 01 2894/02/30 Nietteil zu Pos. 137 Ms 3 ϕ x 7 01 2896/03/30 Kopfteil zu Pos. 137 Ms 3 ϕ 01 2895/03/30 Scheibe zu Pos. 137 3,2/8 ϕ x 2 01 2822/03/10 Unterlage zu Pos. 137 Fiber, 10x0,5x60 04 2584/02 Scharnierbock zu Pos. 137 a 01 2911/03/5 Unterlage zu Pos. 137 a 5x13x25						
139	01 2482/03/50						
140	07 2931/26 16 l/min. für Typ 510						
142	16 0225/43 Vorgelege bestehend aus: 1 Riemenscheibe 1 Achse 2 Rillenkugellager 2 Distanzringe						