


**BOSCH**

HMG8462/01-D1, schwarz-braun
 HMG8462BB/01-B1, schwarz-braun
 HMG8462FF/01-F1, schwarz-braun
 HMG8462NL/01-NL1, schwarz-braun

HERDE
 Mikrowellenherde



Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 5891
 (D,GB,F,I,NL)

Kochbuch
 51 5732
 (D)
 51 5858
 (F)
 51 5859
 (NL)

1) 03 1084
 2) 03 0679

Zubehör:

Einbaurahmen
 HMZ 8020
 kratzfeste Abdeckung
 HMZ 8720
 Alu-Backblech
 HMZ 19BB
 Glaspfanne
 HMZ 10GP
 Glasbräter
 HMZ 21GB


**BOSCH**

HMG8462/01-D1,schwarz-braun
HMG8462BB/01-B1,schwarz-braun
HMG8462FF/01-F1,schwarz-braun
HMG8462NL/01-NL1,schwarz-braun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740


- 1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift



**BOSCH**

HMG8462/01-D1, schwarz-braun
 HMG8462BB/01-B1, schwarz-braun
 HMG8462FF/01-F1, schwarz-braun
 HMG8462NL/01-NL1, schwarz-braun

HERDE
 Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante
 3740


- 1) 11 4538
Backblech
- 2) 11 4539
Glasschale
- 3) 11 4537
Glasschale
- 4) 23 1101
- 5) 03 2778

02 8732
 Anschlag-Backblech

**BOSCH**

HMG8462/01-D1, schwarz-braun
 HMG8462BB/01-B1, schwarz-braun
 HMG8462FF/01-F1, schwarz-braun
 HMG8462NL/01-NL1, schwarz-braun

HERDE
 Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante
 3740