


**BOSCH**

HMG8422DK/01-DK1, weiss
HMG8422DK/02-DK2, weiss

HERDE
Mikrowellenherde



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 6125
(S,DK/10A)

1) 03 0696
2) 03 0679

Zubehör:

Einbaurahmen
HMZ 8020
kratzfeste Abdeckung
HMZ 8720
Alu-Backblech
HMZ 19 BB
Glaspfanne
HMZ 10 GP
Glasbräter
HMZ 21 GB




BOSCH

HMG8422DK/01-DK1, weiss
HMG8422DK/02-DK2, weiss

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740


- 1) 03 0671
- 2) 03 0813
Arretierstift



**BOSCH**

HMG8422DK/01-DK1, weiss
HMG8422DK/02-DK2, weiss

HERDE
Mikrowellenherde



Ident - Nummern - Konstante
3740

- 1) 11 4538
Backblech
- 2) 11 4539
- 3) 11 4537
Glasschale

02 8732
Anschlag-Backblech

**BOSCH**

HMG8422DK/01-DK1, weiss
HMG8422DK/02-DK2, weiss

HERDE
Mikrowellenherde

