



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
	78 1996	Bildröhre A34JLL90X23 ORZ oder A34JLL70X23	picture tube tube image
	75 5071	IR-Fernbedienung TP 610	remote control telecommande
	75 4076	Kabeltuner	cable tuner tuner de câble
	75 4708	Chiptuner (Hyperband)	Chiptuner
	75 4705	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F. I.
	75 4073	Farb-/RGB-Modul (mit CTJ)	color-/RGB-board plaque de couleur/RGB
	75 4709	Farb-/RGB-Modul ohne CTI	color-/RGB-board without CTI plaque de couleur/RGB sans CTI
	75 4717	Videotext (29504-108.04, VT 2805)	videotext vidéo texte
	75 4794	Kaskade	kascade cascade
	75 4706	Bildrohrplatte	tube board tube image-plaque

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHAUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
		Gehäuse-Vorderteil	cabinet-front part ébénisterie-part antérieure
	78 1993	FC9089	
	78 2268	FC908K4	
	73 4203	Halter (Einlage)	holder/support
	73 4204	Zwischenstück (2 x)	intermediary/piece intermediaire
		Abdeckung links	cover left/couvercle à gauche
	75 4843	FC9089	
	78 2251	FC908K4	
		Klappe kpl.	flap/clapet
	75 4797	FC9089	
	75 5749	FC908K4	
		Abdeckung rechts	cover right/couvercle à droite
	78 1994	FC9089	
	78 2245	FC908K4	
		Gehäuse-Rückteil	cabinet-rear part ébénisterie-partie arrière
	78 1995	FC9089	
	78 2253	FC908K4	
	73 3276	Kontaktfeder	contact spring ressort de contact
		Teleskopantenne	telescope antenna antenne telescopique
	75 4798	FC9089	
	78 2089	FC908K4	
	73 3277	Antennenstecker mit Kabel	antenna plug with cable fiche de antenne avec câble
	75 4799	Lautsprecher (12 Ohm)	speaker/haut-parleur
	78 1980	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de désaimantation
	73 3278	Spulenklammer unten	coil clamp bottom agrafe de bobine en bas
	73 3279	Spulenklammer oben	coil clamp top agrafe de bobine en bas
	75 4788	Netzkabel	power cord/cordon secteur


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENEINHEIT	OPERATING UNIT ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 4789	Frontplatte mit Tasten	front panel with keys plaque frontal avec touches
	75 4790	Snapfolie	foil/feuille
	75 4792	LED-Platte	LED-plate/plaque
	75 4791	Keyboard	keyboard plaque de touche
	72 7764	Sicherungshalter	fuse holder porte-fusible
	73 4174	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 4173	Tastenkнопf	key button bouton à touche
	73 4171	Tastensatz	key set jeu de touches
	75 5070	Abdeckung FC908K4	cover/couvercle

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE			
			
IC365	73 3287	TDA 1905	
IC411	73 3311	TDA 8170	
IC526	73 3288	TDA 8140	
IC655	73 3289	TDA 3640	
IC676	73 2769	7812/3 %	
IC686	73 2770	78 M 05	
IC811	73 4066	SDA 2010 A 025 (MOS)	
IC881	73 3933	UAA 2022	
IC1211	73 2947	TDA 4052	
IC2200	73 3723	TDA 4442	
IC2230	73 4170	TBA 120 T	
IC2200	73 4167	TDA 5510-2	
IC9200	73 4169	TDA 2579	
IC2555	73 2017	TDA 4555	
IC2581	73 2789	TDA 4560	
IC9531	73 2790	TDA 3505	
			
T111	72 7223	BC 548 B	
T521	73 4179	BU 508 D	
T661	73 3291	BUT 56 A	
T736	72 5033	BF 421	
T741	72 7755	BF 422	
T741	73 4186	BF 871	
T2241	71 0274	BC 338	
T2228	72 4911	BC 558	
T2253	72 0306	BC 548	
T2503	72 3060	BC 548 C	
T9551	72 3063	BC 558 B	
T1204	73 3284	BC 549 B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D331	71 1925	ZPD 5,6	
D333	70 8881	BA 157	
D411	72 2148	1 N 4936	
D421	73 4176	1 N 4934	
D422	73 2774	TD 041	
D514	72 9554	BYV 16	
D521	73 4177	BZX 85 C 5 V 6	
D553	73 4178	ZD 36 C	
D621	73 2778	SKB 380/C 1500 L 5 B	
D633	73 1729	TD 129	
D635	73 3294	BAT 86	
D636	73 2793	TD 482	
D662	73 3295	3,9 C 0,5 W	
D663	73 0501	BA 159	
D671	72 4956	BYW 72	
D691	73 3298	BYW 98-100	
D711	73 3293	1 N 4004	
D734	70 6829	1 N 4148	
D807	72 7709	BAT 41	
D1201	73 2784	SFH 205 G	
D2252	73 0693	ZPD 6,8	
D9201	73 2793	TD 482	
D9222	73 2774	TD 041	
D9551	72 3092	TD 176	
			
R341	73 4194	12 Ohm	
R367	73 4195	8,2 Ohm	
R514	73 4196	10 Ohm	
R516	73 4197	820 Ohm	
R517	73 4198	680 Ohm	
R535	73 4199	180 Ohm	
R536	73 4200	270 KOhm	
R537	73 4201	10 Ohm	
R537	73 4202	6,8 Ohm	
R2252	73 3297	8,2 KOhm	
R2566	73 3720	4,7 Ohm	
R609	73 2974	DVO-PTC	
R621	73 4187	2,2 Ohm 7 W	
R623	73 2970	VZA 275	
R624	73 2971	3,6 MOhm	
R627	73 2972	4,7 MOhm	
R647	73 4189	10 Ohm	
R647	73 4190	18 Ohm	
R671	73 4193	0,22 Ohm	
R663	73 3301	0.47 Ohm 1W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C501	73 4180	 0,01 µF 1250 V	
C511	73 4181	0,0112 µF 1200 V	
C512	73 4182	0,15 µF 160 V	
C513	73 4183	0,47 µF 250 V	
C513	73 4184	0,33 µF 250 V	
C517	73 4185	1,2 µF 200 V	
C601	73 3934	0,15 µF 250 V	
C609	73 3935	0,1 µF 250 V	
C611	72 5681	1000 pF	
C664	73 4188	1000 pF 1200 V	
C691	73 4191	0,022 µF 100 V	
C712	73 4192	0,1 µF 250 V	
C653	73 5223	4,7 nF 63 V	
C9516	73 3308	 3,5/13 pF	
C9542	73 3309	560 pF 2 K V	
TR665	75 4368	 R 537 = 6,8 Ohm R 647 = 18 Ohm	
TR665	75 4795	R 537 = 10 Ohm R 647 = 10 Ohm	Wahlweise
Q9516	72 2940	 8,867238 MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	73 3069	Verzögerungsleitung	delay line/ligne à retard
	73 3285	Bildrohrfassung	picture tube socket support tube image
	75 4793	Bausteinhalter (CTJ)	module holder support p. module
	73 2587	Abdeckung (AV)	cover (AV) couvercle (AV)
	73 2584	Montageclip f. IC (3 x)	mounting clip f. IC clip de montage p. IC
	73 4175	Montageclip f. IC	mounting clp f. IC clip de montage p. IC
	73 2585	f. Transistor	f. transistor/p. transistor
	73 3713	Isolierscheibe f. BU 508	insulating washer rondelle isolante
	73 3282	Buchse - Kopfhörer	earphone socket douille de casque
	73 2586	Euro-AV-Buchse	Euro-AV socket douille-Euro/AV
	73 4172	Stopfen	plug/fiche
	75 4730	VT-Steckerplatte	VT-connecting-plate plaque à fiches (video texte)
	53 0486	Gebrauchsanweisung	instructions for use mode d'emploi
	53 5231	Service-Druckschrift (CUC 3400)	service booklet brochure service

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		IR-FERNBEDIENUNG	IR-REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 4373	Gehäuse-Oberteil kpl.	cabinet upper part boitier-partie supérieure
	75 4162	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part boitier-partie inférieure
	75 4157	Deckel	cover/couvercle
	73 2807	IR-Fenster	IR-window/fenêtrê
	73 3355	Tastensatz kpl.	key set/jeu de touches
	72 8074	Snap-Folie	foil/feuille
	72 8075	Schaltfolie	switch foil feuille d'interrupteur
	73 0495	Zwischenlage	intermediate layer couche intermédiaire
	72 8076	Batterie-Anschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906 Q906	72 5362 73 2801	 485 KHz 485 KHz	
IC906 IC906	73 3314 73 3315	 SDA 2208-2 TMS 3709 NL	
D908 D907	72 3082 72 5365	 1 N 4001 LD 273	
T907	70 9545	 BC 337-25	