




Gebrauchsanweisung
51 4774
(D,F,GB,I,NL)
D1,D2
51 4508
(S)
S1

Tips und Rezepte
51 3804
(D)

Einbauanleitung
51 3807
(D,F,GB,I,NL,DK)
D1,D2
51 4328
(Skandinavien)
S1

Befestigungssatz
02 1267

Zubehör

HZ 8040
Bratpfanne


HZ 8041
Alu-Backblech

HZ 8044
Spritzschutzpfanne

HZ 8059
Universalpfanne

HZ 8085
Backblech emailliert

HZ 9150
Glasbräter



1) 05 1643
S1

