


SIEMENS

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE



CASSETTengerät
CASSETTE-RECORDER
APPAREIL CASSETTE

HIFI-RECEIVER RC 444 6

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange sur dépôt

Ausgabe: August 1979
Issue: August 1979
Edition: Août 1979

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES									
LEITERPLATTEN PRINTED CIRCUIT BOARDS PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME									
	75 0266	f. Instrumentenlampe f. instrument lamp p. lampe d'instrument		06	63	71 4718	Schnappschalter snap switch/ interrupteur à declic		02
	75 0342	f. LED		02	JK3	71 4674	Anschlußplatte terminal board plaque de connexion		03
	75 0343	f. Übertragung/transmission		02	SPULEN/COILS/BOBINES				
	75 0344	f. Auto-Stop		02	L201	71 4675	Löschoszillator erase oscillator oscillateur d'effacement		02
30	78 0144	f. Cassette		43	L211- 215, 311-315	71 3440	Spule 10 mH coil/bobine		01
31	78 0145	f. Logik/logic		40	L216 316	71 4677	Sperrkreisspule rejector circuit coil bobine circuit bouchon		01
33	75 0262	f. Potis		23	F211-31171	4676	Filter/filtre		04
40	75 0265	f. Regler (Cassette)		18	REGLER/CONTROLS/REGLAGES				
37	75 0263	f. Mikrofon-Verstärker f. microphone-amplifier p. microphone-amplificateur		24	VR2	72 0797	f. Lautstärke/volume 5 kOhm		04
29	75 0261	Netztrafo power transformer transfo d'alimentation		28	VR3	72 0798	f. Balance 50 kOhm		02
PT1					SVR211,72 212,214, 311,312,314	0849	10 kOhm		01
26	72 0791	Anzeigeeinstrument indicating instrument instrument indication		11	SVR215,72 315	0850	100 kOhm		01
SCHALTER/SWITCHES INTERRUPTEURS					SVR213,72 313	0851	2 kOhm		01
S1-1-7	71 4673	Schiebeschalter slide switch interrupteur à curseur		03	DIODEN/DIODES				
36	72 0799	Drehschalter turn switch interrupteur rotatif		06	D9	71 4667	EQA-01-13	2	01
					D8	71 4668	EQA-01-21	2	01
					D212-21	71 3439	1 S 1588		01
					D211/8	70 9581	1 S 188 AM	2	02
27,S2	72 0792	f. Netz/power/secteur		04	D223,	71 4418	WZ-058		03
32,S3-5	72 0793	f. MPX-Filter/Limited/Dolby NR		04	D1-7, 21,29	70 9169	SM1 oder 10 D-1	2	02
41	71 4690	Tastenschalter f. Cassettenteil key switch f. cassette unit interrupteur de touches p. partie cassette		01	Leuchtdioden luminous diode diode lumineux				
S8-1-6					D32	71 4691	SLP-137B		01
28	74 3747	Magnetschalter f. Aufn./Wiedergabe switch/interrupteur		09	D33	71 4692	SLP-237B		02
S7	71 3464	Blattschalter leaf switch/interrupteur à lames		02					

SIEMENS-ELECTROGERÄTE GMBH
Kundendienst-Zentrale
G 61 971

E2R0352-7/1

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
TRANSISTOREN TRANSISTORS									
Q1,2	71 4663	2 SC 313E		03	2	75 0270	Deckel f. Cassettenfach kpl cover f. cassette compartment couvercle p. casier cassette		18
Q201,211, 203,212/17,2,4,5,7,9-12 311/12/17,20,22	71 2238	2 SC 536E		01	3	78 0139	Gehäuse-Oberteil case-upper part ébénisterie-partie supérieure		17
Q213-215 313-315	71 2235	2 SC 536G		02	4	77 2621	Seitenteil side part/partie laterale		17
Q8,21,23	70 9225	2 SC 1226A		04	6	72 0748	Durchführungsstülpe f. Netzschnur lead-through bush f. conn.cord passe-câble de traversée		01
Q220/30, 320	71 3466	2 SC 1317R		03	7	78 0140	Gehäuse-Unterteil case-bottom part ébénisterie-partie intérieure		26
Q15-18	72 0796	2 SC 1317S		02	Knopf/button/bouton				
Q13,14	71 4662	2 SA 719S		02	8	71 4505	"Netz/power/secteur"		02
Q202,6	71 3465	2 SA 825R		01	9	72 0786	"KW/Kassettenauswurf "SW/cassette eject "OC/exparation cassette		01
Q219,319	71 4035	2 SC 1571G od. 2 SC1571F		02	10	72 0787	Aufnahme/recording/réception		01
Q216,316	71 4682	2 SD 612F		02	11	71 4507	Lautstärke/volume Balance/level		02
INTEGRIERTE SCHALTSTREIFEN INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE					13	72 0789	Polster f. 72 0786 cushion/rembourrage	2	01
IC1	72 0795	TC 9121P		22	15	75 0258	Chassis f. Leiterplatte Regler chassis f. printed board controls chassis p. plaque impr. réglages		11
IC2	71 4702	DN 838		05	Abschirmplatte screening plate plaque de blindage				
IC201	71 4679	LA 3160		03	19	78 0141	f. Leiterplatte -Verstärker f. PCB-amplifier p. PCI-amplificateur		03
IC202	71 4688	LA 3122		05	20	78 0142	f. Leiterplatte-Logik f. PCB logic p. PCI-logic		02
IC211,311	72 0943	NE 646		13	25	78 0143	f. Leiterplatte-Verstärker f. PCB-amplifier p. PCI-amplificateur		02
METOX-WIDERSTÄNDE METALLIC OXIDE RESISTORS RESISTANCES A OXIDE METALLIQUE						75 0260	Netzschnur connecting cord cordon secteur		05
R202	71 5003	120 Ohm 1 W	2	01		74 3742	Verbindungskabel connecting cable câble de connexion		15
R255,355	71 5002	220 Ohm 2 W	2	01	22	71 4639	Wippe f. Aufnahme rocker f. recording archet p. reception		02
R40	71 4671	27 Ohm 3 W		01	23	71 4641	Haltewinkel f. Wippe bracket p. rocker équerre p. archet		01
SICHERHEITS-WIDERSTÄNDE SAFETY RESISTORS RESISTANCES DE SECURITE					24	75 0259	Kühlblech f. Transistoren cooling plate f. transistors plaque d'refroidissement		03
R1	72 3909	2,2 Ohm 1/2 W		01	43	75 0264	Cassettenfach cassette compartment casier cassette		05
R204	71 1249	100 Ohm 1/4 W	5	02	44	72 0800	Feder f. Cassettenfach spring f. cassette compartment ressort p. casier cassette		02
R203	71 4670	33 Ohm 1/2 W	2	01					
R206	71 5004	22 Ohm 1/2 W	2	01					
R3	71 3063	4,7 Ohm 1/2 W		01					
R303	71 5023	120 Ohm 1/4 W		01					
Lampe/lamp/lampe									
PL1,2	71 3398	12 V 110 mA f. Instrument		01					
	72 0802	6 V 30 mA		02					
Sicherung/fuse/fusible									
F1,2	70 0604	1,25 A träge	10	08					
F3-5	70 0602	630 mA träge	10	04					
F6,7	70 4628	2 A träge	5	04					
	72 0794	Sicherungshalter fuse holder/porte fusible		01					
GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE CABINET- AND MOUNTING PARTS PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE									
1	78 0138	Frontrahmen front frame chassis frontal		30					

SIEMENS


Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
45	72 0801	Achse f. Cassettenfach axle f. cassette compartment axe p. casier cassette		01	71	71 4070	Zählwerk counter/compteur		06
46	71 4705	Halter f. Achse holder f. axle support p. axe		01		72 1326	Antriebsriemen f. Zählwerk driving belt f. counter corroie d'entraînement p. compteur		01
47	75 0267	Platte f. Cassettenfach plate f. cassette compartment plaque p. casier cassette		07			BUCHSEN/JACKS		
48	72 0807	Halter f. Zählwerk holder f. counter support p. compteur Halter/holder/support		02	38,JK1	71 5005	f. Mikrofon/microphone		04
49	75 0268	rechts/right/à droite		03	39,JK2	71 4687	f. Kopfhörer f. ear phone p. écouteur oreilles		05
50	75 0269	links/left/à gauche		02		71 4644	f. Timmer		01
51	71 4706	Hebel rechts/lever right levier à droite		03			Steckergehäuse plug case ébenisterie de fiche		
52	71 4707	Rolle/roll/roulette		01	CS15,17,21	71 4383	3polig/pin/pôle	2	01
53	71 4708	Zahnrad/gear wheel/pignon		02	CS16	71 4387	4polig/pin/pôle	2	01
54	72 0803	Hebel links/lever left levier à gauche		02	CS1	71 4647	7polig/pin/pôle	2	01
55	71 4710	Blech f. weichen Cassettenauswurf sheet metal f. soft cassette ejection tôle p. ejection cassette doux		01	CS6,7	71 4384	8polig/pin/pôle		01
56	72 0808	Halter f. Schnappschalter holder f. snap switch support p. interrupteur à declic		01	CS3	71 4669	10polig/pin/pôle		01
57	71 4711	Hebel f. Cassettenauswurf lever f. cassette ejection levier p. ejection cassette		01	CS2,14	71 4446	12polig/pin/pôle		01
59	71 4713	Feder/spring/ressort	2	01			Stecker/plug/fiche		
60	74 3759	Halter kpl/holder/support		05	CP15,21	71 4407	3polig/pin/pôle		01
61	71 4715	Antriebsriemen/belt/courroie		01	CP17	71 4390	3polig/pin/pôle		01
62	71 4716	Antriebsrad drive wheel poulie d'entraînement		02	CP16	71 4409	4polig/pin/pôle		01
	72 1327	Achse f. Riemenscheibe axle f. drive wheel axe p. poulie d'entraînement		01	CP1	71 4656	7polig/pin/pôle		01
64	71 4719	Halter/holder/support		01	CP6,7	71 4405	8polig/pin/pôle		01
65	72 0804	Hebel /lever/levier		02	CP14	71 4655	12polig/pin/pôle		01
66	71 4720	Halter f. Verriegelung holder f. interlocking support p. blocage		02					
67	71 4721	Feder f. Auswurfarm spring f. ejection arm ressort p. bras d'éjecteur	2	01					
68	72 0805	Achse/axle/axe		01					
69	71 4723	Auswurfarm ejection arm bras d'éjecteur		01					
70	71 4724	Feder f. Auswurfarm spring f. ejection arm ressort p. bras d'éjecteur	2	01					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
EINZELTEILE FÜR MECH.LAUFWERK PARTS FOR DRIVE MECHANISM PIECES P. MECANISME D'ENTRAINEMENT					25	72 1412	Schwungrad fly wheel/volant		09
42	78 0146	Laufwerk kpl. drive mechanism cpl. mecanisme d'entrainement		44	26	72 1413	Lager f. Schwungrad bearing f. fly wheel palier p. volant		03
2	71 4725	Achse f. Rollenarm axle f. pull arm axe p. bras de roulette		01	27	71 4742	Halter f. Schwungrad holder f. fly wheel support p. volant		01
3	72 0806	Mutter f. Rollenarm nut f. pull arm ecrou p. bras de roulette		01	28	71 4743	Scheibe f. Schwungrad disk f. fly wheel rondelle p. volant	2	01
4	71 4727	Wickelteller clutch spindle plateau de bobinage		02	29	71 4744	Lagerkappe f. Schwungrad bearing cap f. fly wheel capot de palier p. volant	2	01
5	71 4767	Aufwickelrolle take up roll rolleau enrouler		01	30	71 4745	Halter f. Schwungrad holder f. fly wheel support p. volant		01
6	71 4728	Kappe f. Wickelteller cap f. clutch spindle capot p. plateau de bobinage	2	01	31	71 4746	Justierschraube f. Schwungrad adjusting screw f. fly wheel vis d'ajustage p. volant	2	01
7	72 0790	Bremsarm brake arm bras à frein		01	32	71 4748	Trägerplatte f. Schwungrad supporting plate f. fly wheel plaque de support p. volant		01
8	71 4768	Bremsplatte brake plate plaque à frein	2	01	33	71 4749	Rollenarm roller arm bras de roulette		02
9	71 4730	Feder f. Bremsarm spring f. brake arm ressort p. bras à frein	2	01	34	71 4771	Verriegelung interlocking blocage		16
		Führungsrolle guide roll roulette de guidage			35	71 4772	Achse f. Verriegelung axle f. interlocking axe f. blocage		01
10	71 4731		2	01	36	71 4773	Arm f. Verriegelung arm f. interlocking bras p. blocage		01
11	71 4732		2	01	37	71 4774	Verriegelung interlocking blocage		12
12	71 4733	Führungsring guide ring anneau de guidage	2	01	38	71 4775	Achse f. Verriegelung axle f. interlocking axe p. blocage		01
13	71 4073	Feder/spring/ressort		01	39	71 4776	Feder f. Verriegelung spring f. interlocking ressort p. blocage	2	01
14	71 4734	Feder/spring/ressort	2	01	40	74 3761	Leiterplatte printed circuit board plaquette à circuit imprime		19
17	71 4735	Andruckrolle pressure roll roulette de serrage		02	41	71 4750	Schalter/switch/interrupteur		08
19	71 4736	Feder f. Andruckrolle spring f. pressure roll ressort p. roulette de serrage	2	01	59	71 4751	Scheibe/disk/rondelle	2	01
20	71 4737	Arm f. Andruckrolle arm f. pressure roll bras p. roulette de serrage	2	01	60	71 4752	Scheibe f. Verriegelung disk f. interlocking rondelle p. blocage	2	01
21	71 4738	Motor/moteur		26			Führung f. Cassette guide f. cassette guidage p. cassette		
22	71 4739	Antriebsrolle driving pulley roulette d'entrainement	2	01	61	71 4753	rechts/right/à droite	2	01
23	71 4740	Antriebsriemen driving belt courroie d'entrainement		02	62	71 4754	links/left/à gauche		01
24	71 4769	Rutschkupplung slip friction clutch embrayage à friction		04	63	71 4755	Feder f. Wickelteller spring f. clutch spindle ressort p. plateau de bobinage	2	01

SIEMENS[illegible]

GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE
CABINET - AND MOUNTING PARTS
PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE



E2R0352-7/6

RC444 6

EINZELTEILE F. MECH. LAUFWERK
 PARTS FOR DRIVE MECHANISM
 PIECES POUR MECANISME D'ENTRAINEMENT

