


SIEMENS




ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE


STEREO - SYSTEM

RS 122 2

Ausgabe: Mai 1982
Issue: May 1982
Edition: Mai 1982

Pos. Item	Best.-Nr. Code No.	Gegenstand Part	Pckg. Qty. Pckg.	PG Price Gp.	Pos. Item	Best.-Nr. Code No.	Gegenstand Part	Pckg. Qty. Pckg.	PG Price Gp.
Pos. cde	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix	Pos. cde	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE									
Leiterplatten Printed circuit boards Plaquettes à circuit imprimé									
	75 1774	Grundplatte base plate plaque de base		41		72 6541	A/W-Kopf R/P-head tête-R/L		24
	75 1775	f. Aufnahmeanzeige f. recording-indication p. indication réception		25		72 6542	Löschkopf erase head tête d'effacement		10
	75 1776	f. Netz/power/secteur		38		75 1783	Motor/moteur		23
	72 6514	f. Funktionsanzeige f. operation-indication p. indication d'operation		08		72 6554	Magnet-System magnet system systeme magnetique		32
	72 6515	f. Stereoanzeige f. stereo-indication p. indication stereo		04		72 6555	Nadel stylus/aiguille		25
	75 1777	Drehko variable capacitor condensateur variable		10		75 1773	Netztrafo/power transformer transformateur secteur		27
	72 6537	Zählwerk counter compteur		09					
	78 0881	Laufwerk kpl. drive mechanism mecanisme d'entraînement		42	SFR1	72 5205	10 K Ohm		02
Schalter/switches/interrupteurs					SFR2	72 5204	5 K Ohm		02
S1-6	72 6518	Tastenschalter push switch interrupteur à touche		02	SFR3	72 5206	50 K Ohm		02
S201	72 5214	f. Aufnahme/Wiedergabe f. recording/playback p. réception/lecture		19	SFR101	72 5206	50 K Ohm		02
S601	72 5178	f. Netz/power/secteur		11	SFR204	72 5194	100 K Ohm		02
S101	72 6527	f. Phono		03	VR301	72 6528	2x100 K Ohm		04
					VR302, 303	72 6529	2x20 K Ohm		04
					VR304	72 6530	100 K Ohm		03
									
					IC1	72 3415	TA 7303P		03
					IC2	72 5276	HA12003 MPX		14
					IC201, 202	72 6556	TA 7137P		05
					IC301	72 6525	STK 435		25
					IC302	72 6526	MA 78M15		06
						72 5286	TDA 1151		09

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.	Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.
Pos.	Ref.de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix	Pos.	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix
									
Q1,3,6	70 9165	2SC829B		02	PL301	72 6531	14V 100 MA		02
Q4,5,7	72 6516	2SC1359B		01	PL 302	72 6532	14V 50 MA		02
Q101,102	72 6524	2SC591S		02	GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER				
Q103,104 201,202	72 2281	2SC828-Q		01					
Q203	71 3466	2SC1317R		03					
	71 0023	BC 337-16		03	78 0879	Gehäuse-Oberteil cabinet upper part ébénisterie-partie supérieure			24
					75 1421	Rolle/roll/roulette			07
X1	72 1085	1N60		01	78 0677	Haube/bonnet/capot			28
X2,201,202	72 6517	MA150 T A5		02	72 5167	Scharnier hinge charniere			07
X3	70 9575	1S-553T		02	72 5168	Klemmstück binding piece piece de serrage			2 01
X3M,305	70 9169	10 D1	2	02	78 0878	Plattenaufgabe disk support support à disques			20
					Buchse/socket/douille				
X501-505	72 1192	SLP 141 B		01	72 6512	f. Kopfhörer/head phone p. recepteur serre-tête			03
					72 6513	f. Mikrofon/microphone			02
L1	72 6520	Antenne AM/FM		02	72 5213	f. DIN 5 polig/pin/pôle			02
L2	72 6521	Oscillator LW		02	72 5180	f. Lautsprecher f. loudspeaker p. haut-parleur			02
L3	72 6522	Oscillator MW		02					
L4	72 5196			03					
L5	72 5197			03					
L6	72 6519			02					
L7	72 5202			03					
(L7)	72 5199			02					
L8	72 5200			02					
L11	72 5202	Oscillator FM		02					
L201	72 5217			03					
L203	72 6523	Oscillator 60 KHz		02					
BF1	72 5190	Antenne		04					
CF1	72 5191	Ceramic		02					
	72 6016	FM-Antenne		02					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref.de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
	53 5058	Service-Druckschrift Service booklet Brochure service		00					
		Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions de service							
		Lautsprecherbox RL 133 2 siehe Zubehör Radio loudspeaker box vide Assys Radio Haut-parleur separe voir Accessoires Radio							

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.


Note:


Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Remarque:

Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.

**GEHÄUSETEILE
CABINET PARTS
PIECES BOITIER**






RS 122 2

E2R0595-7/5

LAUFWERKTEILE
 DRIVE MECHANISM PARTS
 PIÈCES MECHANISME D'ENTRANEMENT



Satz-Federn
 72 6534/04

Satz-Hebel
 72 6538/06

Satz-Scheiben
 72 6552/02

72 5275/05

