


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
	78 2083	Bildröhre A66EAK51X01	picture tube tube image
	75 4807	Bedieneinheit kpl.	operating unit ensemble de commande
	75 4545	IR-Vorverstärker	IR-preamplifier preamplificateur
	75 5056	IR-Fernbedienung	remote control telecommande
	75 4076 (AT)	Kabeltuner	cable tuner tuner de câble
	75 4226 (AT)	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F. J.
	75 4227 (AT)	Farb-RGB-Modul	color-RGB-plate couleur-RGB-plaque
	75 4228 (AT)	Ablenkung	deflection/deviation
	75 4544	LED-Platte	LED-plate/plaque
	75 4571 (AT)	Bildrohrplatte kpl.	CRT socket board module de tube image
	75 4574	Kaskade BG 2087/642-1010	EHT-tripler cascade
	75 4730	Videotext-Steckerplatte	videotext-plugs vidéo-texte duilles
	75 4679	Netzschaltereinheit	power switch unit interrupteur secteur unité

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHAUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	78 2017	Zarge	frame cadre
	73 3926	Fuß	foot pied
	73 3927	Schnäpper	snap lock mentonnet
	73 3928	Buchsenhalter - Kopfhörer	socket holder -head phone porte-douille/recepteur serre-tete
	73 3930	Abdeckung - Netzschalter	cover - power switch revetement - interrupteur secteur
	75 4675	NF-Aufnahme	holder f. LF stage support gradin B. F.
	78 1965	Blende kpl.	trimplat écran
	75 5058	Frontplatte	front panel plaque frontal
	75 4672	Klappe	flap clapet
	73 3929	LED-/IR-Fenster	LED-/IR-window fenêtre LED/IR
	78 1966	Rückwand	rear panel
	78 2219	" (schraubbar)	paroi arrière
	75 4707	Lautsprecher	speaker hautparleur
	75 4674	Chassisbefestigung	fastening f. chassis fixation de chassis
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
	73 2799	Spulenhaken	coil hook chrocket p. bobine
	73 4235	Spulenlasche	lug bride
	73 2956	Bausteinhalter	circuit board holder holder p. plaque
	75 4573	Tuneraufnahme (Halter)	tuner holder support tuner

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
			
IC350	73 2589	TDA8442	
IC355, 365	73 3287	TDA1905	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC555	73 2562	TDA8145	
IC655	73 4215	TDA3640	
IC676	73 2769	7812/3%	
IC686	73 2770	78M05	
IC696	73 3715	7808/5%	
IC811	73 3670	ZC89504 (MC6805C3)	
IC850	73 3932	ZC86601 (XC8660?P)	
IC870	73 3933	UAA2022	
IC1211	73 2947	TDA4052	
IC2200	73 2205	TDA5830/2	
IC2210	73 1735	TBA229	
IC2219	72 4321	LM393P	
IC2220	73 1736	TDA6600	
IC2280	73 2786	TDA6200	
IC2200	73 4321	TDA2556	
IC2240	73 3723	TDA4442	
IC2555	73 2017	TD4555	
IC2581	73 2966	TDA4565 V2	
IC9531	73 2790	TDA3505	
			
T321	72 3063	BC558B	
T521	73 4068	BU903 (2SD1432)	
T661	73 3716	BUT76A (S776T)	
T683	72 3065	BC63516	
T736	72 4917	GF759	
T737	72 4296	BC558C	
T742	72 7755	BF422	
T746	72 5033	BF421	
T801	72 3060	BC548C	
T811	72 7223	BC548B	
T812	70 9545	BC337/25	
T1204	73 3284	BC549	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D807	71 1049	ZPD5.1	
D305, 306	70 8179	1N4001	
D812	73 1729	TD129	
D331	71 1925	ZPD5.6	
D333, 338	70 8881	BA157	
D514	72 9554	BYV16	
D517	73 3714	ZY180	
D518	73 2777	SKE4G2/06	
D519	73 0725	BY228	
D521	73 4747	BZX85	
D531	73 0693	ZPD6.8	
D532	73 2775	TD190	
D533	72 5889	ZPD12	
D534	73 2774	TD041	
D541	73 3293	1N4004	
D554	70 6829	1N4148	
D562	71 3142	ZPD30	
D621	73 2778	SKB380/C1500/L5B	
D635	73 3294	BAT86	
D636	73 2774	TD041	
D662	73 3295	ZD3.9C	
D663	73 0501	BA159	
D666	72 9554	BYV16	
D671	72 4956	BYW72	
D676	73 3296	MZ2360	
D682	73 3298	BYW98	
D786	73 4749	TD190B	
D831	71 1760	ZPD2.7	
D860	73 3299	ZPD4.7	
D861	73 3931	LSK380	
D874	73 4766	LGK380	
D1201	73 2784	SFH205G	
D1306	73 3710	LR3160/D/E/F	
D2262	70 5688	ZD9.1C	
D9551	72 3092	TD176	
DP860	73 3709	HD1131G	
			
TR665	75 5057	Trafo	
F811	73 2946	4.0MG	
F2203	72 5222	Filter	
F2206	73 2204	Filter	
F2501	73 0286		
F2521	72 7782		
	73 3069	Verzögerungsleitung DL 710	delay line/ligne à retard
L514	73 4164		

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R333	73 444	10 Ohm	
R341	73 4233	4.7 Ohm/NE	
R367	73 4168	2.2 Ohm/3W	
R609	73 2974	PTC662-98009	
R621	73 3300	4.3 Ohm	
R623	73 2970	VDR VZA275	
R624	73 2971	3.6 MOhm	
R627	73 2972	4.7 MOhm	
R647	73 4745	12 Ohm	
R681	73 4227	0.22 Ohm	
R683	73 444	10 Ohm/KSW	
R721	73 4229	100 KOhm	
R742	73 2973	680 Ohm	
R2204	73 3724	2.2K	
R2251	73 2788	4.7K	
R2556	73 3719	250 Ohm/PPK10	
R2566	73 0296	4.7 Ohm	
	73 2588	Fokusregler	
R518	73 4165		
R663	73 3301	0.47 Ohm 1W	
			
C379	72 5755	1000MF 25 V	
C501	73 4223	0.01MF 1.5K V	
C510	73 4882	220PF	
C511	73 4224	560PF 1.6K V	
C512	73 4225	8.2NF 400 V	
C513	73 4226	1.2MF 100 V	
C514	73 4881	270PF 2K V	
C519	73 4767	0.0155MF 1.6K V	
C520	73 4774	0.033MF 400 V	
C531	73 4875	1.8PF 100 V	
C602	73 3934	0.15MF 250 V	
C609	73 3711	0.1MF 250 V	
C626	75 4772	220MF 385 V	
C664	73 4188	1NF 1.2K V	
C671	73 4886	1NF 1K V	
C722	73 4888	0.15MF 1K V	
C727	73 4889	150PF 2K V	
C9516	73 3308	7/35PF	
C9542	73 3309	560pF 2K V HV-Kerko	
C653	73 5223	4.7nF 63V	
			
Q9516	72 2940	8.867238MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	73 2581	Bildrohrfassung	tube socket support tube image
	73 2587	Abdeckung (A V)	cover (socket) couvercle (douille)
	72 7764	Sicherungshalter	fuse holder porte-fusible
	73 2584	Montageclip für IC	mounting clip f. IC
	73 2585	Montageclip f. Transistor	mounting clip f. transistor
	73 3713	Isolierscheibe f. BU 508	insulating disc f. BU 508 rondelle isolante p. BU 508
	73 2586	Euro-A V-Buchse	jack
	73 2583	Abdeckung	cover couvercle
	75 4374	Lautsprecherbuchsenplatte	socket board (speaker) plaque à douilles (haut-parleur)

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENEINHEIT	OPERATING UNIT ENSEMBLE DE COMMANDE
IC906	73 2802	 MC144105 (MOS)	
T907	73 2803	 BC875	
	73 3703	Schiebefortschalter	slide switch interrupteur à curseur
	73 3704	Tastenkнопf	key button bouton à touche
	73 3705	Lautsprecherbuchse	speaker jack douille p. haut-parleur
	75 4676	Frontplatte	front panel plaque frontal
	73 4677	Tastensatz	key touche
	75 4678	Snapfolie	foil feuille
	73 2782	Kopfhörerbuchse	jack f. head phone douille p. récepteur serre -tête
	72 7764	Sicherungsschalter	fuse holder porte-fusible
	73 3727	Abdeckung	cover couvercle
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 4067	Tastenkнопf/Netz	key button bouton à touche
	73 2783	Entstördrossel	interference suppressor self antiparasite

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 4230	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 4156	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	75 4157	Deckel	cover/couvercle
	73 2804	Infrafenster	window/fenêtrê
	73 2805	Tastensatz kpl.	key set/jeu de touches
	73 3717	Tastensatz	key set/jeu de touches
	73 2806	Tastenkopf (Bereitschaft)	key bottom (stand by mode) bouton à touche
	75 4158	Snapfolie	foil/feuille
	75 4159	Schaltfolie	switch foil feuille d'interrupteur
	75 4160	Zwischenlage	intermediate layer couche intermédiaire
	72 8076	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	72 5362	 485KHz	
IC906	73 3314	 SDA2208-2	
IC906	73 2802	MC144105	
D907	72 5365	 LD273	
D908	70 8179	1N4001	
T907	73 2803	 BC875	
	53 0475	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5200	Service-Druckschrift	service booklet brochure service