




FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 401

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ausgabe Februar 1976
 Issue February 1976
 Edition Février 1976

Blatt 1 - Page 1 - Feuille 1

Les prix sont sans engagement.
 Nos conditions de vente sont valables.

* Wiederholteile Bildröhre A67-611X
 Spare parts on stock Picture tube
 Pièces de rechange sur Tube image
 dépôt

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
BEDIENTEIL US 12 OPERATING SECTION PARTIE DE COMMANDE					
		ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES			
	77 2294	Programmeinheit (Schublade) program unit unité de programme		71 1532	Anzeigeelement (9-Segment) indicating element élément indicateur
	*74 2915	Leiterplatte AFC printed circuit board AFC plaquette à circuit imprimé AFC	T 2100	74 2808	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation de sortie
	74 2896	Leiterplatte f. Mikrofon printed circuit board f. microphone plaquette à circuit imprimé p. microphone	L 2005	71 1928	Oszispule oscillator coil bobine d'oscillateur
	71 1517	US-Mikrofon supersonic-microphone microphone ultra-sonore	L 2147- 2150, 2160-2163	*71 1904	Spule/coil/bobine
	74 2787	Sensorplatte (1-12) sensor plate plaque de sensor			EINSTELLREGLER ADJUSTING CONTROLS AJUSTABLE POTENTIO- METRES
	71 1628	Netzschalter power supply switch interrupteur secteur	R 2133	*70 5893	1 kOhm
	*70 5155	Quarz 4,433 MHz crystal quartz			POTIS POTENTIOMETERS POTENTIOMETRES
Q 2001, 2133			R 961	*70 9634	f. Klang/sound/son 500 Ohm

Prices without obligation.
 Sales are subject to our
 General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
 Es gelten die Verkaufsbedingungen
 der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
R 965	71 1491	f. Kontrast/contrast/contraste 10 kOhm	D 1033, 1034, 1044, 1046, 1565, 1566, 2046, 2107, 2111, 2131, 2132, 2133, 2134, 2140, 2142, 2144-2147, 2151, 2152	*70 6829	1N 4148 oder 1N 914
	74 2794	Platte m. Potis board w. potentiometers plaque avec potentiomètres			5 03
	71 1486	Poti f. Feinabstimmung 90 kOhm potentiometer f. sharp tuning potentiomètre p. réglage fin			
		INTEGRIERTE SCHALT-KREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE			TRANSISTOREN TRANSISTORS
V 1561	*70 8541	TBA 120 od. SN 76660	V 1580, 1584	*70 8963	BC 238 A
V 2050	*71 1045	TBA 231	V 1573, 2005, 2008, 2009, 2115, 2120, 2125, 2147	*70 7233	BC 238 B
V 2001	*71 1421	SAA 1024 *)	V 1565	*70 8271	BC 238 C
V 2140	*71 1805	SAA 1025 W 76 *)	V 1580	*70 7846	BC 308 A
V 1035	*71 2109	SN 29764 ANS	V 1045, 1047, 1049, 1574, 2143, 2145, 2151, 2155	*70 8967	BC 308 B
V 1031	71 1525	SN 29770 N	V 2133, 2134, 2135	*71 1047	BC 308 C
V 1032	71 1526	SN 29771 N	V 1055	*70 8968	BC 338-25
V 1033	71 1527	SN 29772 N	V 2106	*71 1900	BD 135-16
V 1010, 1020	71 1528	SN 29791 N	V 2102	71 1530	BD 136-16
V 2150	*71 1899	A 193 N			ELEKTROLYT-KONDENSATOREN ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE
V 1040	*71 2039	ZTK 27			
		Fassung/socket/douille f. IC			
	*71 0861	16polig/pin/pole			
	71 1364	14polig/pin/pole			
C 2005	*70 7640	K'stfolien-Kondensator 470 pF 630 V Synthetic foil capacitors Condensateur en feuille plastique			
		DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS			
D 2105	*71 1901	B 20 C 450	C 1020	71 1926	0,1 µF 25 V Tantal
D 2101	71 1531	B 30 C 300	C 2133, 2135, 2147	*70 9997	0,47 µF 50 V
D 2006	*71 0036	BAV 21, D 838 oder SM 21	C 2139, 2152	*70 7446	1 µF 35 V
D 2009	*71 1591	CQY 65 B (Leuchtdiode)	C 2134	*71 1905	2,2 µF 16 V
D 1036, 1037	*70 7596	D 380	C 1580	*71 1883	4,7 µF 6,3 V Tantal
D 2008	*71 1049	ZPD 5,1	C 962, 2050	*70 6706	4,7 µF 25 V
D 2106	*71 1925	ZPD 5,6	C 2144, 2145	70 8606	4,7 µF 35 V
D 1055	*71 1050	ZPD 13	C 2149	70 9003	10 µF 16 V
D 2102	*71 1369	ZPY 13	C 1033	70 6709	22 µF 16 V
D 2004	*70 8179	1N 4001	C 2009	*70 8077	47 µF 16 V
			C 961	*70 6965	100 µF 10 V
			C 2150	*70 8079	220 µF 6,3 V
			C 2101	*71 0012	220 µF 35 V
			C 2105	*71 0294	1000 µF 16 V
			*) Achtung - MOSFET-JC's-Behandlungsvorschrift beachten! Attention - MOSFET-JC's-adhesive treatment instruction! Attention - MOSFET-JC's-regardez règlement traitement!		

FARBfernsehgerät
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 401

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

Ausgabe Februar 1976
 Issue February 1976
 Edition Février 1976

Blatt 2 · Page 2 · Feuille 2

* Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Les prix sont sans engagement.
 Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
 Sales are subject to our
 General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
 Es gelten die Verkaufsbedingungen
 der Siemens-Elektrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
DICKSCHICHT- SCHALTUNGEN					
THICK LAYER					
CONNECTIONS					
COUCHE-EPAIS					
COUPLAGES					
W 1010, 1020	71 1533		*71 1487		Zeiger/indicateur/aiguille
W 1015, 1025	*71 1881 *71 1919		*74 2791		Rahmen f. Programm- einheit frame f. program unit cadre p. unité de programme
W 1580	*71 1882		*71 1864		Schaltfeder switch spring ressort d'interrupteur
W 2001	71 1534		*71 1872		Druckfeder f. Netzschalter pressure spring f. power supply switch ressort de pression p. interrupteur secteur
W 2002	71 1535		*71 1488		Druckfeder pressure spring ressort de pression
W 2140	71 1536		*74 2792		Reglereinheit kpl. mit Tastwippe u. Kabel contre set with key rocker and cable ensemble de réglage avec basc. de touche et câble
W 2144	71 1537		*74 2793		Gehäuse cabinet/ébénisterie
W1025	71 3484	tropenfest	*71 1490		Klappe f. Reglereinheit flap/clapet
S 2101	*70 0562	0,16 A mittelträge	*71 1492		Rändelrad wheel/rone moletée
S 2105	*70 7313	0,25 A träge			Kontaktbrücke contact bridge pont de contact
MECHANISCHE TEILE			71 1495		1fach
MECHANICAL PARTS			*71 1493		4fach
PIECES MECANIQUE			*74 2795		Schalterplatte switch plate plaque d'interrupteur
*74 2949		Skala/dial/cadran	*71 1494		Tastwippe key rocker bascule de touche
*74 2789		Boden/bottom/fond	*74 2796		Schaltergehäuse f. Netzschalter switch case f. power switch ébénisterie d'interrupteur p. interrupteur
*74 2790		Rahmen/frame/cadre	71 1888		Halter f. Programmeinheit
*71 1482		Hebel f. Bandumschalter lever f. band transfer switch levier p. invers. de bande			
*71 1483		Achse f. Bandumschalter axle f. band transfer switch axe p. inverseur de bande			
*71 1484		Kontakt f. Bandumschalter contact f. band transfer switch cont. p. invers. de bande			
*71 1485		Druckfeder f. Bandumsch. pressure spring f. band transfer switch ressort de pression p. inverseur de bande			

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
		Kontaktfeder contact spring lame de contact			EINZELTEILE F. ULTRASCHALL- FERNBEDIENUNG PARTS F. SUPERSONIC- REMOTE CONTROL PIECES P. TELE- COMMANDE ULTRA-SONORE
	*71 1496	klein/little/petit			
	*71 1497	groß/large/grandeur			
	*74 3016	Abdeckung f. Platte m. Potis cover f. board w. potis couvercle p. plaque avec potentiomètres		*74 2799	Ultraschall-Fern- bedienung kpl. supersonic-remote control cpl. télécommande ultra- sonore cpl.
	*74 2942	Netzkabel connecting cord cordon secteur			
	74 2916	Anzeigeplatte mit Kabel u. Stecker indicator plate with cable and plug plaque indicateur avec câble et fiche		*77 2295	US-Empfänger-Modul supersonic-receiver modul ultrasonore-réception modul
	71 1500	Abdeckung f. Anzeige cover f. indications couvercle p. indication			
	*71 1970	AFC-Taste AFC-key touche-AFC		*74 2800	Gehäuseoberteil case-upper part ébénisterie-partie supérieure
	*71 1874	Schaltfeder switch spring ressort d'interrupteur		*74 2801	Gehäuseunterteil case-bottom part ébénisterie-partie inférieure
	*71 1875	Druckfeder pressure spring ressort de pression		*71 1924	Deckel f. Batteriefach cover f. battery compartment couvercle p. boîtier de batterie
	*71 1876	Schaltnocken switch cam came de commutation		74 2802	US-Geberplatte mit JC transmitter-plate plaque-transmetteur
	74 2798	Blende f. Bedienteil trim plate f. operating section écran p. pièces de commande			
		Schiene/bar/barre		71 1516	Ultraschalllautsprecher supersonic-loudspeaker haut-parleur ultra-sonore
	*74 2975	f. Programmeinheit f. program unit p. unité de programme		74 2803	Kontaktplatte contact plate plaque de contact
		Winkel/angle/equerre		71 2012	Kontakt/contact
	*74 2965	oben/top/en haute		71 1518	Batteriehalter battery container support de batterie
	*74 2970	unten/bottom/en bas			
	*74 2807	Buchsenplatte socket board plaque à douilles Buchse/socket/douille			
	*71 1522	f. Lautsprecher f. loudspeaker p. haut-parleur			
	*71 1056	f. Tonband f. tape recorder p. magnétophone			

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ausgabe Februar 1976
 Issue February 1976
 Edition Février 1976

Blatt 3 · Page 3 · Feuille 3

* Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
		Tastenkнопf key button bouton a touche			
	71 1995	1			
	71 1996	2			
	71 1997	3			
	71 1998	4			
	71 1999	5			
	71 2000	6			
	71 2001	7			
	71 2002	8			
	71 2003	9			
	71 2004	10			
	71 2005	11			
	71 2006	12			
	71 1513	▽ / V ⁻ / AV			
	71 2249	Kugel (Gummi) f. Tastenkнопf			

Einzelteile f. Chassis C 100 siehe Ersatzteilliste FC 422
Spare parts f. chassis C 100 vide spare parts list FC 422
Pièces détachées p. chassis C 100 voir liste de pièces de rechange FC 422

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 401

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ausgabe Februar 1976
 Issue February 1976
 Edition Février 1976

Blatt 4 · Page 4 · Feuille 4

* Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Les prix sans engagement.
 Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
 Sales are subject to our
 General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
 Es gelten die Verkaufsbedingungen
 der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
GEHÄUSE- UND EINBAU					
CABINET- AND MOUNTING					
EBENISTERIE ET MONTAGE					
		GEHÄUSETEILE			
		CABINET PARTS			
		PIÈCES DE BOÎTIER			
	77 2253	Gehäuse Eiche cabinet ébénisterie chêne	*71 1887		f. Lautsprecherbuchse f. loudspeaker jack p. fiche sortie haut-parleur
	*77 1902	Zierleiste f. Bildröhre trim strip f. picture tube baquette enjoliveur p. tube image	71 1481		f. Diodenbuchse f. diodes jack p. fiche sortie de diodes
	*71 1463	Firmenzeichen trade monogram marque	70 8012		Fußgleiter foot runner barette inférieure
	71 2085	Schriftzug typed/strip inscription			EINBAUTEILE
	77 2191	Rückwand rear panel panneau arrière			MOUNTING PARTS
	*70 5316	Gummiring f. Knebel rubber ring f. knob rondelle caoutchouc p. cela			PIÈCES DE MONTAGE
	71 1479	Knebel f. Rückwand kurp f. rear panel bouton champignon p. dos Halter an Rückwand support on rear panel support à dos	77 2090		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur
	71 1476	für Knebel f. knob p. bouton champignon	*71 0873		Klammer f. Lautsprecher bracket f. loudspeaker clips p. haut-parleur
	71 1477	f. Aufhängung f. rigid suspension p. suspension rigide Abdeckung schwarz cover black couvercle noir	71 1498		Netztaste mains key touche de secteur
			74 2782		Halterung f. Netzteil und US-Empfängerplatte support f. power supply and supersonic-receiving section support p. block secteur et ultra-sonore partie réception
			74 2850		Schiene f. Signalteil bar f. signal part barre p. partie de signalisation
			71 1521		Kappe f. Mikrofon cap f. microphone capot p. microphone

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
		Lagerbock f. Kippteil bearing block f. sweep section support de palier p. partie relaxation			Steckerwanne connecting through curvette de connection 3-polig
*71 1478		oben/top/en haut	71 2254		
*74 2783		unten/bottom/en bas	*71 2009		4polig/4pin/4pôle
*70 9297		Rolle f. Lagerbock roll f. bearing block roulette p. supporte de palier	*71 1550		12polig/12pin/12pôle
*70 5315		Knebel f. Chassisbefestigung knob f. chassis fastening bouton champignon p. porte châssis	*71 2010		Kühlblech cooling plate ailette de refroidissement
		Halter f. Entmagn. Spule support f. demagnetizing coil support p. bobine de désaimantation	*71 2011		Kühlkörper heat sink élément de refroidisse- ment
*71 0045		an den Ecken in the corners aux coins	*70 7574		Flachsteckhülse plug sleeve fiche douille
*71 1885		links und rechts left and right à gauche et à droite	*70 7575		Kontaktgehäuse contact case ébénisterie de contact
*74 2784		oben und unten top and bottom en haut et en bas	71 0881		Kuppl.-Gehäuse
*70 7365		Gummidichtung f. Bildröhre rubber packing f. picture tube joint en caoutchouc p. tube image	71 0882		Kontaktstift
*70 7034		Kabelhalter f. Netzkabel cable clamp f. conn. cord porte-câble p. cordon secteur	71 0883		Kontaktbuchse
*70 7035		Spannbügel clamping bracket étrier tendeur	74 3174		Blende f. Netzschalter
		Steckergehäuse plug case ébénisterie de fiche			
71 2007		5polig/5pin/5pôle			
*71 0021		5polig/5pin/5pôle			
*74 2836		12polig/12pin/12pôle			
*74 2835		14polig/14pin/14pôle			
*70 7573		Kontaktfeder contact spring lame de contact			
*71 1544		Kontaktfeder (Mini) contact spring lame de contact			

Einzelteile f. Chassis C 100 siehe Ersatzteilliste FC 422
Spare parts f. chassis C 100 vide spare parts list FC 422
Pièces détachées p. chassis C 100 voir liste de pièces de rechange FC 422