


SIEMENS


RM 606

**ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE**

STEREO-RADIORECORDER

CLUB RM 606 6

 * Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange sur dépôt


 Ausgabe: Juni 1980
Issue: June 1980
Edition: Juin 1980

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE					SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES				
		Leiterplatte printed circuit boards plaquettes à circuit imprimé				*71 2413	Oszi (Bias)		02
	75 0758	f. LED-Anzeige f. LED-indication p. indication LED		05	L107	72 2787	Oszi		01
	75 0759	f. Kopfhörer/head phone p. récepteur serre-tête		07	L106	72 2788	Oszi MW		01
	75 0760	f. Verstärker/amplifier p. amplificateur		36	L103	72 2790	VHF		01
	75 0761	f. Fernbedienung/remote control p. télécommande		02	L101	72 2791	VHF		01
	75 0762	f. Netz/power/secteur		06	L102	72 2792	VHF		01
	75 0766	f. Tuner		36	T301	72 2793	ZF/IF		02
	75 0769	f. LED-Anzeige (FM-Stereo) f. LED-indication p. indication LED		03	T302	72 2794	ZF/IF		02
		DIVERSE ELEKTRISCHE TEILE DIVERSE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES DIVERS			T303	72 2795	ZF/IF		02
		Mikrofon/microphone			T304/5	72 2796	ZF/IF		02
	72 2780	wahlweise/alternative/		03	T306	72 2797	ZF/IF		02
	72 2781	alternatif		03		72 2798	ZF/IF		02
	75 0763	Lautsprecher/loudspeaker haut-parleur		07	CF301/2	72 2799	ZF/IF		02
	75 0767	Ferritantenne/ferrite antenna antenne ferrite		05		72 2789	FM-Band Pass		02
		Schalter/switch/interrupteur				*72 1779	Drossel/choke/self		02
	72 2770	f. Aufnahme/Wiedergabe f. recording/playback p. réception/lecture		05	INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE				
	72 2771	f. Band/Radio/Schlaf f. tape/radio/sleep p. bande/radio/sommeil		02	IC801, 901	72 2777	LA 4110		04
	72 2772	f. Mono/Stereo		02	IC501	*72 1764	LA 3365		04
S101- 108	72 2801	f. Bandwahl/band select selection de bande		03			Transistoren/transistors		
VC1-4	75 0768	Drehko/variable capacitor condensateur variable		10	Q706/7	72 2768	2 SC 2603 F		01
					Q802, 902	72 2775	2 SC 1310 F		01
					Q705	*71 4605	2 SB 187 rot		02
					Q101, 103,301-303	*71 0137	2 SC 930 E		02
					Q102	*71 4269	2 SC 930 D2		01
					Q103	*72 1763	2 SC 930 E1		01
					Q304	*71 0139	2 SC 930 D		02
					Q305/6	*71 2235	2 SC 536 G		02
							Dioden/diodes		
					D355	72 2747	SLP 103A Rot (LED)		01
					D714, 715.502	72 2767	LN 210 RP Rot (LED)		01


SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref.de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
D713	*72 0887	MA 26W		01			Stecker/plug/fiche		
D302/3	*71 3223	1 N 60 FM		01		*72 1811	4polig/pin/pôle		01
D101/2,106, 301,306,501	*71 2243	1 S 2473		01		*72 1987	6polig/pin/pôle		01
D104/5/7, 304,352-354, 501,701,702	*71 4278	DS 442 X		01		*72 2809	2polig/pin/pôle		01
D103	*72 1767	SD 115		02					
D305	72 2802	HZ 060 B1		01					
D721-724	*71 1088	SR1 K2	2	02					
D804,904	*70 9583	1 S 188 FM	2	02					
D701,202, 801-803,901- 903,301	*70 9585	DS 442		02					
		Einstellregler adjusting controls potentiomètres ajustable							
SVR501	*72 1758	1 KOhm		01					
SVR502	72 2803	10 KOhm		01					
SVR301	72 2804	100 KOhm		01					
SVR701	72 2774	100 KOhm		01					
		Regler/controls/réglages							
VR801/901	72 2805	f. Lautstärke/volume 50 KOhm		04					
VR802,902	72 2806	f. Klang/tone/son 50 KOhm		04					
VR803	72 2807	f. Balance 100 KOhm		02					
	*70 0604	Sicherung 1,25 A träge fuse/fusible	10	03					
		MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE							
	78 0328	Laufwerk kpl. drive mechanism cpl. mécanisme d'entraînement cpl.		41					
	72 2758	Knopf EIN/AUS knob ON/OFF bouton EN/ARRET		02					
	72 2724	Zahnrad/gear/pignon		01					
	72 2740	Rolle/pulley/roulette	2	01					
	72 2761	Hebel/lever/levier		01					
		Buchsen und Stecker sockets and plugs jacks et fiches							
		Buchse/socket/jack							
	72 2769	f. Kopfhörer/head phone/ p. récepteur serre-tête		02					
	*71 3986	f. Ohrhörer/ear phone/ p. écouteur oreilles		01		51 0298	Service-Druckschrift RM 606 service-booklet brochure service		00
	72 2773	f. Mikrofon/microphone		02		53 0160	Bedienungsanleitung RM 606 operating instructions instructions de service		00
	*71 3816	DIN (Schalter)		03					
	72 2778	f. Fernbedienung f. remote control p. télécommande		01					

GEHÄUSETEILE
CABINET PARTS
PIECES DE BOITIER



EINBAUTEILE
MOUNTING PARTS
PIECES DE MONTAGE



E2R0515-5/4

LAUFWERKTEILE
DRIVE MECHANISM PARTS
PIECES MECANISME D'ENTRAINEMENT

