SIEMENS

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung		Designation Désignation
		Chassis PT9601		
	53 1326	Gebrauchsanweisung		operation instruction
	53 5659	Service Manual		service manual
	76 0041	Fernbedienung FB201 (keine Einzelteile)		remote control (no separate spare parts)
!	75 7906	Netzkabel		power cord
		Bildröhre		
	78 3607	A48EEV13X01/A48ECR11X01 V01, V02		
	78 3608	A51EBV13X01/A51JSW90X01 V03, V04, V05, V06		
	76 0042	Bildrohrplatte		CRT panel
	79 7329	LED 301, Standby Modul V05		
	76 0043	Nicam Modul	V06	Nicam panel
	76 0044	Stereo Modul	V05	German Stereo panel
	76 0037	Tuner		
!	76 0045	Bildrohrsockel		picture tube socket
	79 6827	Feder für Entmagnetisierungsspule		spring (demag. coil)

SIEMENS

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung		Designation Désignation
!		Sicherheitsbauteil		safety part
EM302	79 6802	IR–Empfänger TFMS 1360		IR–receiver
		Lautsprecher		speaker
	78 3606	8 Ohm 7 W	V05,V06	
	76 0135	16 Ohm 7 W	V01,V02,V03,V04	
	79 6826	Netztaste		on/off button
	79 6804	Scartbuchse		scart socket
D1	70 9740	1N4007		
D2	70 9740	1N4007		
D3	70 9740	1N4007		
D4	70 9740	1N4007		
D5	73 7713	BYV95C		
D6	79 6797	BYD33D		
D7	79 6797	BYD33D		
D8	79 6797	BYD33D		
D20	73 3713	BYV95C		
D21	73 3713	BYV95C		
D22	73 3713	BYV95C2		
D23	73 3713	BYV95C		
D51	70 9740	1N4007		
D104	70 6829	1N4148		
D105	70 6829	1N4148		
D106	70 6829	1N4148		
D107	70 6829	1N4148		

SIEMENS

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D130	70 6829	1N4148	
D202	70 6829	1N4148	
D251	70 6829	1N4148	
D252	70 6829	1N4148	
D253	70 6829	1N4148	
D254	79 0857	BB809	
D255	79 5695	BAT85	
D257	79 5695	BAT85	
D258	79 5695	BAT85	
D259	70 6829	1N4148	
D260	70 6829	1N4148	
D303	70 6829	1N4148	
D306	70 6829	1N4148	
D310	70 6829	1N4148	
D311	70 6829	1N4148	
D313	70 6829	1N4148	
D316	70 6829	1N4148	
D318	70 6829	1N4148	
D319	70 6829	1N4148	
D320	70 6829	1N4148	
D325	70 6829	1N4148	
D350	70 6829	1N4148	
D351	70 6829	1N4148	
D390	70 6829	1N4148	
D391	70 6829	1N4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D393	70 6829	1N4148	
D406	70 6829	1N4148	
D451	70 6829	1N4148	
D452	70 6829	1N4148	
D454	70 6829	1N4148	
D455	70 6829	1N4148	
D456	70 6829	1N4148	
D457	70 6829	1N4148	
D500	70 6829	1N4148	
D601	73 3713	BYV95C	
D602	73 3713	BYV95C	
D603	73 3713	BYV95C	
D610	79 6797	BYD33D	
D690	70 6829	1N4148	
D691	70 6829	1N4148	
D801	70 6829	1N4148	
D802	79 5770	BB405	
ZD1	73 3304	6,2 V	
ZD2	79 5902	ZTK33B	
ZD130	73 3304	6,2 V	
ZD601	73 0714	9,1 V 0,5 W 5%	

SIEMENS

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

Pos. Item Pos.		Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
EM302		79 6802	TFMS 1360	
IC1		79 7246	TDA4605	
IC2		73 1897	L7805 5V 1A	
IC3		73 4089	LM317	
IC4		73 3715	L7808 8V 1A	
IC101		79 6806	TDA 8362–4X	
IC101		79 6807	TDA 8361–4X	
IC102		79 6808	U3661	
IC251		79 5168	TDA 8395	
IC252		79 6809	TDA 9830	
IC301		79 6810	CTV352S V1,4 , PCA84C841	
IC301		79 6811	CTV322S V2,0 , PCA84C641	
IC302		79 6812	ST24CO2B1	
IC303		73 1864	LA7910	
IC401		79 6813	TDA 7056A	
IC402		79 6814	TDA 7057AQ	
IC451		79 6815	SAA5254P/T	
IC451	w.	79 6816	SAA5254P/H	
IC451	w.	79 7177	SAA5254 P/E	
IC501		79 6819	PCF84C81 / CTV974	
IC502		79 6812	ST24CO2B1	
IC601		79 6820	TDA 6103 Q	
IC601		79 6798	TDA 3653 B	
IC800		79 5777	SAA 7283 ZP	
IC801		79 6799	TDA 3845	
IC900		71 1560	TBA 120U	
IC901		79 6822	TDA 6840	
IC902		79 5782	TDA 8425	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
w.		wahlweise	alternatively
Q1	79 6823	STH3N90 150W	
Q20	72 3073	BC 547 B	
Q51	73 2022	BF 869	
Q52	73 2022	BF 869	
Q53	73 2022	BF 869	
Q101	72 3073	BC 547 B	
Q103	72 3073	BC 547 B	
Q104	79 5982	BC 558	
Q106	72 3073	BC 547 B	
Q271	72 3073	BC 547 B	
Q272	72 3073	BC 547 B	
Q273	72 3073	BC 547 B	
Q274	72 3073	BC 547 B	
Q275	72 3073	BC 547 B	
Q276	72 3073	BC 547 B	
Q277	72 3073	BC 547 B	
Q278	72 3073	BC 547 B	
Q279	72 3073	BC 547 B	
Q301	79 5693	PH 2369	
Q304	72 3073	BC 547 B	
Q305	72 3073	BC 547 B	
Q306	72 3073	BC 547 B	
Q451	72 3073	BC 547 B	
Q452	72 3073	BC 547 B	
Q453	72 3073	BC 547 B	
Q454	72 3073	BC 547 B	

SIEMENS

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

Pos. Item Pos.		Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
Q601		72 9987	2SC1573A	
Q602		79 6824	BUH 515 D 6A 1500V	
Q651		72 3073	BC 547 B	
Q652		72 3073	BC 547 B	
Q653		72 3073	BC 547 B	
Q654		72 3073	BC 547 B	
Q691		72 3073	BC 547 B	
Q692		72 3073	BC 547 B	
C1	!	79 6830	0,1µF 20% 250 VAC	
C2	!	79 6830	0,1µF 20% 250 VAC	
C5		79 7126	100 µF 400 V	
C14	!	79 6831	2200pF 10% 4KV	
EM102		79 6801	4,433619 MHz	
EM301		79 3994	10,00 MHz	
EM451		79 0638	27 MHz	
EM500		79 0242	13,875 MHz	
EM702		79 6803	9,8304 MHz	
EM800		79 6805	8,192 MHz	
EM900		73 5717	10,00 MHz	

SIEMENS

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

Pos. Item Pos.		Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	!		Sicherheitsbauteil	safety part
SW1	!	79 6825	Netz	
FI1		70 4628	2 A / 250 V	
TR1	!	76 0038	Netz	
TR601	!	76 0039	Dioden–Split	
TR602	!	76 0040	Horizontal Ansteuerung	
EM2		79 6800	PTC	
R1		79 7125	5,6 Ohm 5 W	
R13	!	79 6832	8,2 MOhm 1 W	

SIEMENS

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
!		Sicherheitsbauteil	safety part

FC304K4 –V01
FC304V4 –V02
FC306V4 –V03
FC306L4FF –V04
FS306V4 –V05
FS306N4 –V06

FERNSEHGERÄTE
Farbfernsehgerät
Television Sets
Color Television Set
Televiseurs
Televiseur Couleur

78 3609
V01,V02
78 3610
V03,V04,V05,V06



78 3604
V01,V02
78 3605
V03,V04,V05,V06



76 0246

79 7248