




Gebrauchsanweisung
51 3752
(D,GB,F,I,NL,N)
Montageanleitung
51 4779
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
S,SF,E,P)
Schraubensatz
08 4136


1) 02 9480


Zubehör:

Dekorrahmen
CZ18240, braun

Ausgleichsblenden
braun:
CZ18160, 37mm
CZ18140, 41mm

Alu:
CZ18170, 37mm
CZ18150, 41mm





Pos.	Danfoss		
	TLES 6 K		
1	14 1306		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		
Typ/Type		TLES 6 K		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1026	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	4,0	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	18,9	
		Hi/aux Ω	15,3	
Temp.-Regler/Thermostat		WHF		
Typ/Type		TF57F1		
Reglerstellung/Position		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		„ein“ $^{\circ}\text{C}$	+5	+5
Valeurs de commutation		„aus“	-27	-12
		(„abtauen“ od.) „alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	21
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	90	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Leistung/Power/Puissance		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Spannung/Voltage/Tension		V		