


SIEMENS



ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

CASSETTENRECORDER
CASSETTE-RECORDER
APPAREIL CASSETTE
CLUB RC 620 4

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange sur dépôt

Ausgabe: November 1977
Issue: November 1977
Edition: Novembre 1977

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES									
	71 3955	Löschoszillator erase oscillator oscillateur d'effacement		09		71 3879	Mikrofon/microphone		07
L101- 103, 201-203	71 3941	Spule mit Kern coil with core bobine avec noyau		01	VR1	71 3959	f. Lautstärke/volume 20 kOhm		05
L301	71 3942	Drossel choke/self		01	VR2	71 3960	f. Klang/sound/son 10 kOhm		03
		Leiterplatte printed circuit board plaquette à circuit imprime				74 3540	Platte mit Schieberegler plate with sliding controls plaque avec réglages variable		22
	77 2497	f. Verstärker/amplifier/amplificateur	39				Einstellregler adjusting control potentiometre ajustable		
	71 3943	f. Netz/f. mains/p. secteur	09		P101, 103,201, 203	71 3944	10 kOhm		01
		Schiebeschalter sliding switch interrupteur à curseur			P102	71 3945	20 kOhm		01
S1,2	71 3952	A/W		06	P104, 204	71 3946	10 kOhm		01
S3	71 3956	ALC		02	P105, 205	71 3947	50 kOhm		01
S8	71 3953	SWS		02	P301	71 3655	3 kOhm		01
S10,11, 12	71 3683	Radio/Mikrofon/Kopfhörer radio/microfon/head phone radio/microphone/écouteur- oreilles		02	P302	71 3681	100 kOhm		01
		Schalter/switch/interrupteur			P303	71 3949	3 kOhm		01
S4	71 3958	f. Bandwahl/tape selector/ p. selection de bande		02			Dioden/Diodes		
S6	71 3958	f. Kanal/channel/p. canal		02	D301	71 0138	DS 17		02
S5	71 3957	f. DNL		02	D302	71 0319	DS 18	2	03
S7,9	71 3938	Blattschalter Stumm/Netz leaf switch interrupteur à lames		03	D101- 109,201-206, 208,209,304	71 3550	DS 448	2	01
					D107, 207	70 9581	1 S 188-AM	2	02
	74 3534	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation		15	D303	71 3547	WZ-061		01
	71 3880	Anzeigeinstrument tuning indicator instrument d'indicateur d'accord		09					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix


SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
	71 3676	Buchse/socket/douille f. Radio und Mikrophon f. radio and microphone p. radio et microphone		02	35	71 3896	Achse f. Wickelteller axle f. clutch spindle axe p. plateau de bobinage	4	01
	71 3954	f. Kopfhörer f. headphone p. écouteur oreilles		02	36	71 3897	Kappe f. Wickelteller cap f. clutch spindle capot p. plateau de bobinage	4	01
	74 3082	Netzschnur		03	37	71 3898	Zwischenrolle joint/roulette		01
	EINZELTEILE F. MECH. LAUFWERK PARTS FOR DRIVE MECHANISM PIECES P. MECANISME D'ENTRAINEMENT				38	71 3899	Spannrolle idler roller/roulette Antriebsriemen driving belt courroie d'entraînement		01
1	74 3535	Tastensatz key set jeu de touches		09	39	71 3900	f. Motor/moteur		01
2	74 3536	Platte mit Hebeln plate with levers plaque avec leviers		04	40	71 3901	f. Zählwerk/f. counter p. comptoir		02
3	77 2496	Chassis f. Laufwerk chassis f. drive mechanism châssis p. mecanisme d'entraînement		08	41	71 3902	Platte f. Vorlauf plate f. forward plaque p. avance		01
4	71 3884	Halter f. Schwungrad support f. fly wheel support p. volant		01	42	71 3903	Hebel f. Cassettenauswurf lever f. cassette ejection levier p. ejection cassette	2	01
5	74 3537	Schwungrad fly wheel volant		04	44	71 3904	Hebel f. Pause lever/levier	2	01
6	71 3885	Andruckrolle pressure roll roulette de serrage		02	45	71 3905	Hebel/lever/levier	2	01
7	71 3886	Rutschkupplung slip friction clutch embrayage à friction		02	46	71 3906	Wippe/rocker/bascule Hebel/lever/levier	2	01
8	71 3887	Arm/arm/bras f. Wickelteller f. clutch spindle p. plateau de bobinage		02	47	71 3907	f. Aufnahmestop f. recording stop p. stop reception	2	01
9	71 3888	f. Rücklauf f. rewind/p. retour		02	48	71 3908	f. Stop/stop	2	01
10	74 3538	Bremshebel brake lever levier à frein Hebel/lever/levier		01	49	71 3909	Hebel/lever/levier	2	01
11	71 3889	f. Pause		01	50	71 3910	Platte f. Cassettenauswurf plate f. cassette ejection plaque p. ejection cassette Hebel/lever/levier	2	01
12	71 3890	f. Sperre/f. stop/p. blocage		03	51	71 3911			01
13	71 3891	Platte f. Tonköpfe plate f. sound heads plaque p. tête de son		03	52	71 3912		2	01
14	71 3892	Hebel/lever/levier		01	53	71 3913		2	01
16	71 3893	Platte f. Aufnahme plate f. recording plaque p. reception		01	54	71 3914	Verriegelung interlocking/blocage		01
17	71 3894	Hebel f. Schalter lever f. switch levier p. interrupteur		02	55	71 3915	Hebel f. Verriegelung lever f. interlocking levier p. blocage	2	01
34	71 3895	Wickelteller clutch spindle plateau de bobinage		01	57	71 3916	Zählwerk/counter/compteur		05
					59	71 3917	Winkel f. Bandsicherung angle f. tape protection equerre p. protection de ruban	2	01
					61	71 3918	Verriegelung interlocking blocage	2	01
					72 0214	Distanzstück (Messing) f. Pos. 13 (R3891)		2	01


SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.
Pos.	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix
		Feder/spring/ressort		
62	71 3919		2	01
63	71 3920		2	01
64	71 3921		2	01
65	71 3922		2	01
66	71 3923		2	01
67	71 3924		4	01
68	71 3925		4	01
69	71 3926		2	01
70	71 3927		2	01
71	71 3928		4	01
72	71 3644		2	01
73	71 3929		4	01
74	71 3930		2	01
75	71 3931		2	01
76	71 3932		2	01
77	71 3933		4	01
78	71 3934		4	01
79	71 3935		2	01
80	71 3936		2	01
81	71 3937		2	01
83	71 3939	A/W-Kopf recording/playback-head tête de reception/lecture		19
84	71 3940	Löschkopf erase head tête d'effacement		16
85	74 3539	Motor/moteur		19
51 0176 Service-Druckschrift RC 620 00 Service-booklet Brochure service				

GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE
CABINET - AND MOUNTING PARTS
COMPOSANTS DE BOITIER ET DE
MONTAGE



EINZELTEILE F. MECH. LAUFWERK
 PARTS FOR DRIVE MECHANISM
 PIÉCES P. MECANISME D'ENTRAÎNEMENT



E2R0369-8/6

