




51 4893
Gebrauchsanweisung
(D, GB, F, NL, I, E)

51 2001
Tips und Rezepte
(D)

51 2726
Montageanweisung
(D, GB, F, NL, I, E)

1) 02 4343

Zubehör:

Grillpfanne
Z1220X0

Alu-Backblech
Z1320X0


Back- und
Bratrost
Z1420X0

Teleskopschiene
Z1721X0

Bratenblech
Z1510X0

Drehspieß-Set
Z1162X0

Brotbackstein
Z1910X0



1) Düsensätze f.
 Stadtgas:
 02 1936
 Erdgas:
 02 1937
 Flüssiggas:
 05 2418

2) 02 6579

3) 05 2783

4) 05 4675

5) 05 4678

