







- Gebrauchsanweisung
51 3750
(D,GB,F,I,NL)
- Montageanleitung
512737
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,E)
- Schraubensatz
08 4136
- Befestigungssatz
08 6512
- 1) 26 1684
Umbausatz
mechanische RLK





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur	Danfoss		
Typ/Type	TLES 7 K		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1168	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	4,5	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	16,5
	Hi/aux	Ω	16,9
Temp.-Regler/Thermostat			
Typ/Type			
Reglerstellung/Position		°C	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“		
Valeurs de commutation	„aus“		
	(„abtauen“ od.)	„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	102	
Heizung/Heater/Chauffage			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Leistung/Power/Puissance	W		
Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω		
Spannung/Voltage/Tension	V		

* siehe Typenschild

Pos.	Danfoss		
	TLES 7 K		
1	14 1239		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	08 4744		
12	05 6008		