

Sinais de aviso e instruções gerais de segurança



AVISO

Advertência geral, respeitar as seguintes indicações!



Atenção, perigo de esmagamento!



Atenção, objeto cortante!



Atenção às superfícies quentes!



Aviso de substâncias inflamáveis / aviso de perigo de incêndio



Leia atentamente o manual de instruções do seu aparelho e as instruções de segurança anexas!



Desligue sempre o seu aparelho da corrente eléctrica antes de efetuar trabalhos de reparação!



Usar sempre luvas de proteção adequadas!

Instruções de segurança

Ferro

IMPORTANTE

Estes são apenas exemplos, consulte sempre o manual de instruções do seu aparelho!

Todas as instruções de segurança descrevem em pormenor os riscos potenciais que abordam e contêm instruções precisas sobre como evitar ferimentos, danos materiais ou choques eléctricos em resultado de um manuseamento incorreto. Respeite as seguintes diretrizes:



AVISO



1. Desligar o aparelho da alimentação eléctrica antes de efetuar os procedimentos descritos.
2. Utilizar luvas de proteção antes de iniciar os trabalhos.
3. Efetuar os procedimentos descritos apenas quando o aparelho estiver frio.

- Desligar sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de efetuar os trabalhos de instalação.
- A instalação e as reparações devem ser efectuadas por técnicos qualificados, de acordo com as instruções do fabricante e as normas de segurança locais aplicáveis. Por conseguinte, só efectue reparações ou substitua peças por si próprio se tal estiver expressamente previsto no manual do utilizador.
- Utilizar apenas peças sobresselentes certificadas, em caso de dúvida peças sobresselentes originais.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com acessórios ou peças sobressalentes.
- Não tocar nos acessórios e peças sobressalentes com as mãos molhadas.
- Perigo devido a superfícies quentes: Nunca tocar na placa de base quente, pois pode provocar queimaduras. Manter as crianças afastadas e evitar que utilizem o aparelho como um brinquedo.
- Risco de queimaduras: Evitar o contacto durante e imediatamente após a utilização. Deixar arrefecer completamente o aparelho antes de aproximar panos ou outros materiais inflamáveis.
- Atenção à saída de vapor: Manter as mãos e as partes do corpo afastadas da saída de vapor, pois o vapor quente pode provocar queimaduras.
- Devem ser sempre utilizadas luvas de trabalho adequadas aquando da instalação, manutenção ou montagem de peças sobressalentes.
- As crianças e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimentos suficientes só devem utilizar o aparelho sob supervisão ou após instrução completa por parte de pessoas responsáveis

- Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças: As crianças podem embrulhar-se em materiais de embalagem, como sacos de plástico ou película, ou puxá-los para cima da cabeça, o que pode provocar asfixia. Por conseguinte, certifique-se de que os materiais de embalagem são mantidos fora do alcance das crianças.

Ferro de montagem

