




Gebrauchs- und
Montageanweisung
52 4022

Lackstift sepiaweiß
31 0351

- 1) 21 0495
V02,500W/12,8h
21 0498
V03,600W/10,6h
21 0501
V04,700W/9h
21 0503
V05,V06
800W/8h
- 2) 21 0495
V02,500W/12,8h
21 0498
V03,600W/10,6h
21 0501
V04,700W/9h
21 0503
V05,800W/8h
21 2112
V06,950W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
temperaturregler
2NF1881
2NF1882
2NF9810-1
Zusatzheizung
2NF9110
2NF9111

Int. Aufladesteuerung
2NR9586