




Gebrauchs- und
Montageanweisung
52 4022

Lackstift sepiaweiß
31 0351

1) 23 3211
V02
875W/12,8h
23 3215
V03
1050W/10,6h
23 3217
V04
1225W/9h
23 3220
V05
1400W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
temperaturregler
2NF1881
2NF1882
2NF9810-1

Zusatzheizung
2NF9110
2NF9111
2NF9112

Int. Aufladesteuerung
2NR9586