





Gebrauchsanweisung
58 6316
(de,en)
Gebrauchsanweisung
58 6317
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,el,fr,nl,it,es,el)
Kochbuch
58 6292
(de,el,fr,nl,it,es)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech, email
Z1340X2
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Auflaufform
Z1270X2



1) 16 8588

