




Gebrauchsanweisung
52 3857
(D,GB,F,NL,I,E,GR)
Montageanleitung
51 7991
(D,GB,F,NL,I,E,GR)
Kochbuch
52 3869
(D)

1) 02 5876

Zubehör:

Bratrost engmaschig
Z1440X0

Bratrost gekröpft
Z1430X0

Backblech, Alu
Z1330X0


Backblech Email
Z1340X0


Bratenblech
Z1510X1


Brotbackstein
Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0

Auflaufform
Z1270X0







- 1) 26 1674
kompl.
2) 16 0916