


2NU6312-D1
2NU6313-D2
2NU6314-D3
2NU6315-D4

2NU6316-D5
2NU6317-D6
2NU6401-D7
2NU6402-D8

2NU6403-D9
2NU6404-D10
2NU6405-D11
2NU6406-D12

2NU6407-D13
2NU6408-D14
2NU6410-D15
2NU6411-D16





Gebrauchsanweisung
51 0840

Steuerung
Aufladeregler 2NR9 141
Entladeregler 2NR9 142
siehe 2NR1 104

Heizungskompakt-
installation
siehe 2NU6 910

31 0006
Silicon-Dichtmasse
Tube 70 gr.





Steuerung

Aufladeregler 2NR9 141
Entladeregler 2NR9 142
siehe 2NR1 104