


2NF1622-5-V01
2NF1622-5/01-V07
2NF1632-5-V02
2NF1632-5/01-V08

2NF1642-5-V03
2NF1642-5/01-V09
2NF1652-5-V04
2NF1652-5/01-V10

2NF1662-5-V05
2NF1662-5/01-V11
2NF1662-5E-V06
2NF1662-5E/01-V12



Gebrauchs- und
Montageanweisung
51 8280

Lackstift sepiaweiß
31 0351

- 1) 21 0493
V02,V08
375W/12,8h
21 0497
V03,V09
450W/10,6h
21 0500
V04,V10
525W/9h
21 0507
V05,V06,V11,V12
600W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
temperaturregler
2NF1881
2NF1882

Zusatzheizung
2NF1821

Ergänzungssatz
Zweikreispeicher
2NF1825

Tropfwasserschutz
2NF1813-1