


**BOSCH**


SMS 3802 — 0 730 102 750-EU1

GESCHIRRPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent Nummern-Konstante
3740

51 1873
EU1
Gebrauchsanweisung
(D)
51 2277
Aufstellanleitung


- 1) 04 2085
Set
- 2) 04 2105
Set
- 3) 01 9177
Set

Ident-Nummern-Konstante
3740




**BOSCH**

SMS 3802 — 0 730 102 750—EU1, bis FD 6602


GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent-Nummern-Konstante
3740

Ident-Nummern-Konstante
3740



**BOSCH**

SMS 3802 — 0 730 102 750—EU1

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent-Nummern-Konstante
37401) 08 2970
Set2) 08 2971
Set

3) 04 3889

Ident-Nummern-Konstante
3740

1) 01 9202

2) 11 0668
Set

3) 05 1287
Set

