




Gebrauchs/Aufstellanleitung
54 0437
(sv,no,fi,da)

Einbauschablone
52 2289

- 1) 35 2812
- 2) 35 2813
- 3) 26 5066
- 4) 08 4082
- 5) 26 3136
- 7) 26 8410
- 8) 17 4096
- 9) 26 7899

Zubehör:

Rückstauklappe
120 mm
08 6244

Starterset–
Umluftbetrieb
LZ 34 500