





Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 52 9032
 (de,en,fr,it,nl,da,no,sv,
 fi,es,pt,el,tr,hu,pl,bg,
 ru,ar)

Entkalker flüssig
 31 0451

Garzeiten-Prüfung

1. Meßbecher mit Wasser füllen, 1 Ei weich
2. Wasser in Eierkocher schütten
Gerät einschalten
3. Wasser ca. 30 sec kochen lassen
4. Wasser ausgießen
Regler schaltet nach ca. 10–15 sec.
Signal ertönt