




Gebrauchsanweisung

52 9113

(gb)

52 9112

(de)

52 9114

(tr)

 Montage und
 Aufstellanweisung

51 9658

 (d,nl,f,e,gb,i,sf,
 f,s,n,dk,p)

Programmtabelle

52 9116

(gb)

52 9115

(de)

52 9117


(tr)

1) Blende kompl.

35 6483

Blendeneinlage 2)

mitbestellen



Zubehör:

 Höhenanpassung 91 cm:
 WZ 10100

1) 05 8213

