


Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 8419

(D)

51 9812

(NL)

51 9813

(F)

Aufstellanweisung

51 8126

(D)

51 8130

(NL,F,GB)

51 8127

(I,P,E)

Programmtabelle

51 8382

(D)

51 8383

(NL)

51 8384

(SF)

51 8385

(S)

51 8386

(N)

51 8387

(DK)

1) Blende komplett

29 5407

Blendeneinlage 2) u.
Programmanzeige
mitbestellen

2) 26 0881

(D)


3) 26 1050

(D)

**BOSCH**

Exclusive F1100A – WFK2290/01–V01
 Exclusive F1100A – WFK2290/11–V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

1) 23 3134
 Dämmattenset
 20 4859
 mitbestellen

2) 29 7298
 Set

Zubehör:

Verbindungssatz für
 Wasch/Trockensäulen
 WTZ1120

Verlängerung
 Arbeitsplatte
 WMZ2320


Unterbaubehör
 WMZ2340/01

Bodenbefestigung
 WMZ2200

**BOSCH**

Exclusive F1100A – WFK2290/01–V01
 Exclusive F1100A – WFK2290/11–V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten




Mat. – Nr. – Konstante
 3740

**BOSCH**

Exclusive F1100A – WFK2290/01–V01
 Exclusive F1100A – WFK2290/11–V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten




Mat. – Nr. – Konstante
 3740

**BOSCH**

Exclusive F1100A – WFK2290/01–V01
Exclusive F1100A – WFK2290/11–V02

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
3740