


**BOSCH**


Exclusive F1100 – WFK2280GB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 8883
(GB)Aufstellanweisung
51 8039
(GB)Programmtabelle
51 8884
(GB)

- 1) Blende komplett
29 5407
Blendeneinlage 2) u.
Programmanzeige
mitbestellen
- 2) 26 1051
(GB)
- 3) 26 1052
(GB)

**BOSCH**

Exclusive F1100 – WFK2280GB/01–V01

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten20 4245
UnterbauabdeckungMat. – Nr. – Konstante
3740


- 1) 23 3134
Dämmattenset
20 4859
mitbestellen
- 2) 29 7298
Set

Zubehör:

Verbindungssatz für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120Verlängerung
Arbeitsplatte
WMZ2320Unterbaubehör
WMZ2340/01Bodenbefestigung
WMZ2200


**BOSCH**

Exclusive F1100 – WFK2280GB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740

**BOSCH**

Exclusive F1100 – WFK2280GB/01–V01

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante
3740