




Gebrauchsanweisung

52 1033 (D)	52 1037 (E)
52 1034 (NL)	52 1038 (P)
52 1035 (F)	52 1039 (GR)
52 1036 (GB)	52 1040 (I)
52 1694 (S)	

Aufstellanweisung


52 0462 (D)	52 0459 (I,P,E)
52 0460 (NL,F,GB)	52 0463 (GR)

Programmtabelle

52 1041 (D)	52 1045 (E)
52 1042 (NL)	52 1046 (P)
52 1043 (F)	52 1047 (GR)
52 1044 (GB)	
52 1695 (S)	

1) Blende kompl.

35 1042 V01 (D)
35 1043 V03 (F)
35 1044 V05 (I)
35 1045 V02,V04
Blendeneinlage 2) mitbestellen



1) 23 3134
 2) 02 9856

Zubehör:

Verbindungssatz für
 Wasch/Trockensäulen
 WZ20170

Verlängerung
 Arbeitsplatte
 WZ10040

Unterbaubehör
 WZ10090

Bodenbefestigung
 WX9756

