




Mat. – Nr. – Konstante


3740

Gebrauchsanweisung
58 2797 (en)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailiert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3-fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2-fach
HEZ1700
Profi-Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne








Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 48 1284
Set


Zubehoer:
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ5300
Aktiv-Kat.







Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. – Nr. – Konstante
3740