


**BOSCH**

WTA 2733-WTA2733/01-D1
 WTA 2733-WTA2733CH/01-CH1
 WTA 2733-WTA2733GB/01-GB1
 WTA 2733-WTA2733SK/01-SK1

WASCHGERÄTE
 Trockner



Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 6562

(D,NL,F,GB,E,I,S,DK,N,
 SF)

Aufstellanweisung

51 6546

(D,NL,F,E,GB,I,SF,S,N,D
 K,
 P)

Zubehör:

Abluftschlauch
 WMZ 5000

Unterbauszubehör
 WMZ1000

Verlängerung der
 Arbeitsplatte
 WMZ2320
 weiß
 WMZ 2330
 grau

Verbindungssätze für
 Wasch/Trockensäule
 WTZ1030
 WMZ 1300
 WTZ 1100

Höhenanpassung 90 cm
 Unterbausockel
 SMZ 3006


1) 28 5285
 Blende kompl.

**BOSCH**

WTA 2733-WTA2733/01-D1
WTA 2733-WTA2733CH/01-CH1
WTA 2733-WTA2733GB/01-GB1
WTA 2733-WTA2733SK/01-SK1

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740






BOSCH

WTA 2733-WTA2733/01-D1
WTA 2733-WTA2733CH/01-CH1
WTA 2733-WTA2733GB/01-GB1
WTA 2733-WTA2733SK/01-SK1

WASCHGERÄTE
Trockner


Ident – Nummern – Konstante
3740



**BOSCH**

WTA 2733-WTA2733/01-D1
 WTA 2733-WTA2733CH/01-CH1
 WTA 2733-WTA2733GB/01-GB1
 WTA 2733-WTA2733SK/01-SK1

WASCHGERÄTE
 Trockner



Ident - Nummern - Konstante
 3740

Siliconfett
 16 0413

Silconöl
 16 0358

Heißlagerfett
 16 0520

1) 04 6400