

**BOSCH**

HBE632TFD/01–FD1, weiss
HBE632TFD/02–FD2, weiss
HBE632TFF/01–F1, weiss
HBE636TFF/01–F2, schwarz–braun


HERDE
Einzelbacköfen

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 3925
F1, F2
(F, I, NL)
51 5063
FD1, FD2
(S, N, SF, DK)
Montageanleitung
51 3807
F1, F2
(D, F, GB, I, NL, DK)
51 4328
FD1, FD2
(S, N, SF)
Tips und Rezepte
51 1563
F1, F2
(F)

Zubehör:
HEZ 17BB
Alu–Backblech
HEZ 23BB
Backblech emailliert
HEZ 17BP
Bratpfanne
HEZ 17KP
Universalpfanne
HEZ 10SP
Spritzschutzpfanne
HEZ 65KS
Katalyse–Set
HMZ 21GB
Glasbräter




**BOSCH**

HBE632TFD/01-FD1, weiss
HBE632TFD/02-FD2, weiss
HBE632TFF/01-F1, weiss
HBE636TFF/01-F2, schwarz-braun

HERDE
Einzelbacköfen

Ident – Nummern – Konstante
3740






BOSCH

HBE632TFD/01–FD1, weiss
HBE632TFD/02–FD2, weiss
HBE632TFF/01–F1, weiss
HBE636TFF/01–F2, schwarz–braun

HERDE
Einzelbacköfen

Ident – Nummern – Konstante
3740





BOSCH

HBE632TFD/01–FD1, weiss
HBE632TFD/02–FD2, weiss
HBE632TFF/01–F1, weiss
HBE636TFF/01–F2, schwarz–braun

HERDE
Einzelbacköfen

Ident – Nummern – Konstante
3740

