




Gebrauchsanweisung

51 6728

 (D, NL, F)

51 6729

(E, GB, P)

51 6784

(D,F,I,S)

Aufstellanweisung

51 6656

(D,NL,F,E,GB,I,P)

51 6657

(D,F,I,S,DK)

Programmtabelle

51 6730

(D)

51 6731

(NL)

51 6732

(F)

51 6733

(E)

51 6734

(GB)

51 6735

(P)

51 6785

(1)

51 6786


(S)

1) 28 5732

(D)

28 5733

(Symbole)



Zubehör:


Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WZ 10040
weiß


Unterbauszubehör:
WZ 10090/01

Bodenbefestigung:
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100

Wärmeschutz/
Kindersicherung:
WZ 10110/01





Triac-Motorleistung
15 5272
Triac-Kleinleistung
15 5273

