




Gebrauchsanweisung

51 6810
(DK)
51 7360
(GB)


Aufstellanweisung

51 6568
(D,I,F,S,DK)
51 4983
(GB)

Programmtabelle

51 6811
(DK)
51 6734
(GB)

1) 28 5782
(Symbole)
28 7263
(GB)
Blende kompl.



1) 06 6231
V01
06 7105
V02

Zubehör:

Verlängerung für
Arbeitsplatten
WZ 10040
weiß

Bodenbefestigung
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm
WZ 10100

Wärmeschutz/
Kindersicherung
WZ 10110

