




Gebrauchsanweisung

51 5959

(D)

51 5960

(NL,F,I,GB)

51 5965

(S,N,SF)

51 5967

(D,F,I,S)

Aufstellanweisung

51 3965

(D)

51 3968

(D,I,S,N,SF)

51 3969

(NL,F,E,GB)

51 4110

(D,NL,F,I,E,GB)

Programmtabelle

51 5968

(D)

51 5969

(NL)

51 5970

(F)

51 5971

(GB)

51 5972

(I)

51 5973

(S)

51 5974


(N)

51 5975

(SF)

1) 28 3790

Blende kompl.
(Symbole)




Zubehör:


Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WZ 10040
weiß


Bodenbefestigung:
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100

Wärmeschutz/
Kindersicherung:
WZ 10110







Triac-Motorleistung
15 5272
Triac-Kleinleistung
15 5273

